

**Внимание!** прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Шелковый креп шириной 150 см - для определения длины материала,

Необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки

На ширину ткани и определите нужную длину; подкладочная ткань в тон шириной 140 см; клеевая прокладка; 4 пуговицы диаметром 20 мм;

6 пуговиц диаметром 12 мм; подплечники.

Рекомендации по выбору материала: костюмные ткани из смешанных волокон.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Подзор - 2 детали
2. Клапан - 4 детали
3. Центральная часть спинки - 1 деталь
4. Боковая часть спинки - 2 детали
5. Рамка кармана - 4 детали
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
7. Полочка - 2 детали
8. Подборт - 2 детали
9. Нижний воротник - 1 деталь



10. Верхний воротник - 1 деталь

11. Верхняя часть рукава - 2 детали

12. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из подкладочной ткани:

13. Верхняя часть мешковины кармана - 2 детали

14. Нижняя часть мешковины кармана - 2 детали

15. Спинка - 1 деталь

16. Полочка - 2 детали

17. Верхняя часть рукава - 2 детали

18. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, нижний воротник и клапаны карманов.

Дополнительно приутюжить флизелин к припускам на подгибку низа деталей спинки.

#### Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой подборта, нижний воротник, клапаны карманов и обтачку горловины спинки (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать спинку по средней линии.

Стачать рельефные швы спинки.

На полочках стачать и разутюжить вытачки.

Выполнить прорезные карманы в рамку с двумя обтачками и клапанами:

Клапаны чисто вытачать друг с другом по боковым и нижним срезам. Края отстрочить в край. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Две обтачки кармана сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы обтачек совпали с линией середины разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите обтачки! срезы разрезов заутюжить по

направлению от входов. Обтачки отвернуть через прорез на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать, края сгибов обтачек совмещаются посередине входов в карманы. Прострочить в швы притачивания.

Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить к обтачкам точно от концов верхней строчки к концам нижней. Открытые срезы клапанов вложить между обтачками, пристрочить в швы притачивания верхних обтачек. Припуски одной из длинных сторон подзора подогнуть и настрочить подзор на верхнюю мешковину. Мешковины изнутри притачать к припускам притачивания клапанов и к припускам швов притачивания нижних обтачек. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать.

Стачать боковые швы жакета.

Стачать плечевые швы.

Втачать нижний воротник в вырез горловины; стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов, верхний воротник втачать в горловину обтачки и подбортов; припуски разутюжить, на скруглениях рассечь.

Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта и воротник; вывернуть и проутюжить; подшить срез верхнего воротника на вырез горловины. С лицевой стороны изделия отвернуть и выправить борт и воротник, заметать.

Выполнить "двухшовный рукав" - укрепить клеевой прокладкой

Припуск на подгибку низа рукава и шлицу. Выполнить швы рукавов,

На локтевых швах рукавов оставить открытыми шлицы. Над меткой

Шлицы припуски нижних частей рукавов надсечь. Над шлицей припуски разутюжить.

Рукава обработать подгибкой. Края шлиц на верхних частях рукавов

Заутюжить на изнаночную сторону. Шлицы сколоть, изнутри края шлиц

Настрочить друг на друга.

Выполнить "рукав" - присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между

Указанными метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим расстоянием на пройме изделия.

Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком сильно нагретого утюга. Приколоть рукав к изделию, совмещая контрольные метки, и стачать, выполняя шов со стороны рукава.

Пришить подплечники.

Выполнить "подкладку" - заложить складку свободного облегания и закрепить ее под вырезом горловины и на несколько сантиметров выше линии подгиба низа изделия.

Стачать вытачки на деталях подкладки. Стачать детали подкладки

Аналогично основному изделию, оставив не стачанным участок около 20 см локтевого шва одного из рукавов.

Вложить подкладку в основное изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и вырезу горловины. Заложить по низу складку напуска и притачать подкладку к срезу подгиба низа. Вывернуть изделие через оставшийся не стачанным участок рукава, застрочить этот участок.

Выметать петли на правой полочке по разметке и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

