

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Креп шириной 150 см - для определения длины материала,

Необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки

На ширину ткани и определите нужную длину; подкладочная ткань в тон шириной 140 см; клеевая прокладка; 5 пуговиц диаметром 30 мм;

Подплечники.

Рекомендации по выбору материала: костюмные ткани из натуральных или смешанных волокон.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Обтачка низа спинки - 1 деталь
2. Обтачка низа полочки - 2 детали
3. Спинка - 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
5. Полочка - 2 детали
6. Подборт - 2 детали
7. Верхняя часть рукава - 2 детали
8. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из подкладочной ткани:



9. Спинка - 2 детали

10. Полочка - 2 детали

11. Верхняя часть рукава - 2 детали

12. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, обтачки низа спинки и полочки. Дополнительно приутюжить флизелин к припускам на подгибку низа деталей спинки.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой подборта, обтачки низа спинки и полочки, обтачку горловины спинки (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать вытачки на спинке и полочках.

Стачать плечевые и боковые швы до меток разрезов.

Стачать плечевые швы подборта и обтачки горловины спинки.

Стачать боковые швы обтачек низа спинки и полочек.

Подборта, объединенные с обтачками, сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть

К срезам бортов и горловины, обтачать борта подбортами,

Вывернуть и проутюжить.

С лицевой стороны изделия отвернуть и выправить

Борт и низ изделия, заметать.

Выполнить "двухшовный рукав" - укрепить клеевой прокладкой припуск на подгибку низа рукава.

Стачать верхнюю и локтевую части рукава; разутюжить припуски и вывернуть рукав на лицевую сторону.

Заутюжить внутрь припуск подгиба низа рукава.

Выполнить "рукав" - присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между

Указанными метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим расстоянием на пройме

изделия.

Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком сильно нагретого утюга. Приколоть рукав к изделию,

Совмещая контрольные метки, и стачать, выполняя шов со стороны рукава.

Пришить подплечники.

Выполнить "подкладку" - заложить складку свободного облегания и закрепить ее под вырезом горловины

И на несколько сантиметров выше линии подгиба низа изделия.

Стачать вытачки на подкладке спинки и полочки, стачать

Детали края из подкладочной ткани. подкладку притачать к

Нижним срезам рукавов, внутренним срезам подбортов и обтачке

Горловины спинки. Подкладку в области разрезов тщательно приколоть.

Срезы подкладки подвернуть и пришить к краям разрезов. Подкладку подшить.

Выметать петли на правой полочке по разметке и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

