

Вам необходимо: плащевая ткань шириной 150 см, подкладочная ткань, клеевая прокладка, подплечники формы реглан.

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом
3. Подборт - 2 детали
4. Листочка - 2 детали
5. Полочка - 2 детали
6. Воротник - 2 детали
7. Подзор - 2 детали
8. Задняя часть рукава - 2 детали
9. Передняя часть рукава - 2 детали
10. Пояс - 1 деталь

Из подкладки:

11. Спинка - 2 детали
12. Полочка - 2 детали
13. Задняя часть рукава - 2 детали



14. Передняя часть рукава - 2 детали

15. Мешковина кармана - 4 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачку горловины

Спинки, воротник и листочки. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой подборта, нижний воротник, листочки карманов и обтачку горловины спинки (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

На полочках выполнить прорезные карманы с листочкой: чисто вытачать листочки по коротким сторонам, вывернуть и приутюжить. Отстрочить сгиб в край. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Подвернуть один длинный срез подзора и настрочить подзор на верхнюю мешковину. Листочку кармана и верхнюю мешковину сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы листочки и мешковины совпали с линией середины разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите листочки и мешковины! припуски швов разутюжить. Листочки и мешковины отвернуть через прорез на изнаночную сторону и приметать. Нижнюю мешковину кармана с изнаночной стороны полочки положить на листочку, направив мешковину вверх, и с лицевой стороны листочку настрочить в шов притачивания, прихватывая мешковину. Мешковину заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить точно от концов верхней строчки к концам нижней. мешковины подрезать, уравнивая, и стачать. Листочку по коротким сторонам настрочить на полочку.

Стачать швы реглана на спинке и полочке, отстрочить на расстоянии 1. 0 см.

Стачать верхние швы рукавов. Стачать нижние швы рукавов и боковые швы плаща.

Втачать нижний воротник в вырез горловины. Стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов, верхний воротник втачать в горловину обтачки и подбортов, припуски разутюжить, на скруглениях рассечь.

Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта и воротник. Вывернуть и проутюжить. Подогнуть срез верхнего воротника и настрочить на вырез горловины. С лицевой стороны изделия отвернуть и выправить борт и воротник, заметать.

Нижний край: подборта уложить вперед. Припуски на подгибку завернуть на изнаночную сторону и пришить. Подборта завернуть на изнаночную сторону. Борты и воротник отстрочить на расстоянии

1. 0 см.

Пришить подплечники.

Стачать детали края из подкладочной ткани. Подкладку притачать к нижним срезам рукавов, внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Подкладку подшить.

Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь и чисто вытачать по длинной и одной короткой сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы. Подвернув открытый срез, проложить строчку по периметру пояса на расстоянии 0. 5 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

