

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 4 пуговицы; подкладка; подплечники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия 3. 5 см, по срезам мешковин и листочки — 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка рукава – 2 детали
7. Листочка – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь



9. Воротник – 2 детали

10. Пояс – 1 деталь

11. Большая мешковина кармана – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Полочка – 2 детали

2. Спинка – 1 деталь

3. Подкладка рукава – 2 детали

4. Малая мешковина кармана – 2 детали

**Внимание:** детали полочки и спинки из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Из клеевой: подборт, листочка, обтачка горловины спинки, верхний воротник.

**Описание работы:**

**Внимание:** боковые срезы изделия обметываются от талии до низа.

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки, верхний воротник, срез проймы на полочке и на спинке. Продублировать место расположения кармана на полочке. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).

2. Стачать и заутюжить к центру вытачки на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на полочке.

3. Наметить место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настроить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин.

4. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы.

5. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы разутюжить.

6. Детали воротника сложить вместе лицевой стороной внутрь. Обтачать с правой стороны конец

воротника от надсечки «0» до верхнего среза. Шов подрезать. Рассечь припуск у метки около начала шва. Воротник вывернуть и приутюжить. Втачать верхний воротник в горловину спинки и полочки.

7. Правый подборт сложить с полочкой лицом к лицу и обтачать правый борт и уступ лацкана. Припуск на шов обтачивания борта от низа до надсечки настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Нижний край подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1. 5 см. Подрезать шов нижнего угла борта. Рассечь припуск на горловине около метки уступа. Борт вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Втачать нижний воротник в горловину обтачки и подборта. Шов разутюжить.

8. Левый подборт сложить с полочкой лицом к лицу и обтачать левый борт и воротник. Припуск на шов обтачивания борта от низа до надсечки настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. нижний край подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1. 5 см. Подрезать шов нижнего угла борта. Приутюжить воротник и борта. Проложить скрепляющую строчку вдоль шва втачивания воротника в горловину. Проложить отделочную строчку на 1 см от края борта, лацкана и воротника.

9. Заложить складку на нижней части рукава. Стачать верхнюю и нижнюю части. Стачать шов рукава. Стачать обтачку рукава в кольцо. Низ рукава обтачать обтачкой. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить низ рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники.

10. Обметать и заутюжить припуск на подгибку низа изделия.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава. Низ подкладки дважды подогнуть на 1 см и настроить.

12. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Притачать подкладку к верхнему срезу обтачки рукава.

13. Сложить пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие. Вывернуть пояс через отверстие и зашить его. Проложить отделочную строчку по контуру на 0. 5 см от края.

14. На правой полочке обметать петли. В соответствии им пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

