

**Внимание!** прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Эластичное трикотажное полотно, растяжимое в продольном направлении шириной 150 см - для определения длины материала,

Необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки

На ширину ткани и определите нужную длину; имейте в виду, что

Эластичные ткани при стирке и утюжке садятся почти на 10%.

При покупке ткани учтите этот припуск и перед раскроем проутюжьте

Ткань через влажную тряпку. Ткань утюжьте с изнаночной стороны.

Покупая ткань, спросите, как с ней обращаться (можно ли ее стирать

Или только чистить в химчистке) и можно ли ее гладить;

Подкладочная ткань шириной 140 см; застежка-молния длиной 65 см;

2 декоративные пуговицы для рукавов; флизелин.

Рекомендации по выбору ткани: легкие шерстяные или смешанные ткани. Наиболее комфортны для этой модели эластичные ткани.

### Раскрой

1. Средняя часть переда - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть переда - 2 детали



3. Спинка - 2 детали
4. Передняя кокетка - 2 детали со сгибом
5. Рукав - 2 детали
6. Обтачка рукава - 2 детали

Подкладка: для детали переда бумажную выкройку средней и боковых частей переда склеить. Детали переда выкроить с вытачками; спинка.

#### Описание работы:

Проймы, горловину и середину передних кокеток укрепить полосками прокладки.

Выполнить задний средний шов ниже метки застежки-молнии, передние рельефные и боковые швы.

Стачать вытачки.

Передние кокетки сложить лицевыми сторонами, стачать по середине ниже метки разреза. Кокетки разутюжить. Внешние половинки кокеток притачать к переду до метки середины, для чего припуск шва средней части переда по середине рассечь.

Подкладка: выполнить задний средний шов ниже метки разреза, стачать вытачки, выполнить боковые швы.

К краям разреза на спинке приколоть с лицевой стороны застежку-молнию изнаночной стороной вверх, зубчики тесьмы лежат при этом на спинке, а край тесьмы молнии совпадает с меткой разреза. Застежку-Молнию притачать по середине тесьмы. Вверху приколоть застежку-молнию к припускам разреза, зубчики совпадают с меткой разреза. Молнию притачать вплотную к зубчикам на длину 5 см.

Подкладку и платье сложить лицевыми сторонами вовнутрь, горловину стачать.

Припуски шва на закруглениях в нескольких местах рассечь.

Подкладку вывернуть на изнаночную сторону.

Застежку-Молнию притачать.

Внутренние половинки кокетки притачать к детали переда из подкладочной ткани соответственно до метки середины переда, для чего припуск шва на подкладке в середине рассечь.

Выполнить плечевые швы.

Подкладку и внутренние кокетки сметать по проймам.

Обтачку и рукав сколоть лицевыми сторонами вовнутрь, нижние края сострочить, при этом в конце разреза выполнить 1-2 стежка поперек. Припуск на закругления в нескольких местах рассечь, у конца разреза рассечь до строчки. Единой строчкой выполнить шов рукава и обтачки. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и пришить. Рукава втачать в проймы, прихватывая подкладку.

Платье подшить.

Подкладку подшить на 2 см короче платья.

К концам разрезов на рукавах пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

