

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо: пальтовая ткань шириной 150 см - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; подкладочная ткань; клеевая прокладка; подплечники формы реглан; 1 разъемная застежка-молния - ее длина зависит от размера изделия - промерьте линию середины переда и подберите соответствующую молнию; 2 застежки-молнии длиной 18 см.

Рекомендации по выбору материала: пальтовые ткани.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом
3. Подборт - 2 детали
4. Воротник - 2 детали
5. Центральная часть полочки - 2 детали
6. Боковая часть полочки - 2 детали
7. Задняя часть рукава - 2 детали
8. Передняя часть рукава - 2 детали
9. Манжета - 4 детали



Из подкладки: подготовить детали: от спинки отрезать обтачку горловины, по линии середины спинки добавить 1 см на свободное облегание; соединить центральную и боковую части полочки в одну деталь, отрезать подборт; на деталях рукавов отрезать участки обтачки и подборта.

10. Мешковина кармана - 4 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, воротник и манжеты.

Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой подборта, нижний воротник, манжеты и обтачку горловины спинки (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Выполнить средний шов спинки. Припуски разутюжить.

Выполнить рельефные швы полочек, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить, припуски вдоль входов в карманы разложить по обе стороны от входа в карман. Каждую застежку-молнию приметать под края входа в карман так, чтобы зубчики не были видны. Полочки отстрочить по рельефным швам и вдоль передних краев входов в карманы на расстоянии 1 см. Одну мешковину кармана из подкладочной ткани притачать к припуску вдоль переднего края входа в карман, вторую

мешковину ч к припуску вдоль заднего края входа в карман. Мешковины отвернуть вперед, подрезать, уравнивая, и стачать.

Стачать швы реглана на спинке и полочке, отстрочить на расстоянии 1.0 см.

Стачать верхние швы рукавов, отстрочить на расстоянии 1.0 см. Стачать нижние швы рукавов и боковые швы пальто.

Пришить подплечники.

Разнять разъемную застежку-молнию, подвернуть верхние концы тесьмы застежки-молнии. Каждую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону полочки вдоль края борта так, чтобы зубчики лежали на полочке, а тесьма - на припуске по срезу борта и притачать к срезу борта; шов начать у горловины.

Втачать нижний воротник в вырез горловины; стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов, верхний воротник втачать в горловину обтачки и подбортов; припуски разутюжить, на скруглениях рассечь.

Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта и воротник; вывернуть и проутюжить; подшить срез верхнего воротника на вырез горловины. С лицевой стороны изделия отвернуть и выправить борт и воротник, заметать.

Нижний край: подборта уложить вперед. Припуски на подгибку завернуть на изнаночную сторону и пришить. Подборта завернуть на изнаночную сторону. Борта и воротник отстрочить на расстоянии

1. 0 см.

Детали манжет рукавов сложить попарно лицевыми сторонами и чисто вытачать по верхним краям. Каждую манжету разложить плоско и стачать короткие срезы. Манжету сложить пополам, изнаночной стороной

К изнаночной стороне, отстрочить вдоль сгиба на расстоянии 1. 0 см. Одну деталь манжеты лицом

К лицу притачать к нижнему краю рукава, припуски разутюжить. Открытые припуски заутюжить на изнаночную сторону.

Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Подкладку притачать к срезам манжет рукавов, внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Подкладку подшить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

