

**Внимание!** прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Шелковый креп шириной 150 см - для определения длины материала,

Необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки

На ширину ткани и определите нужную длину; атлас в качестве

Отделочной ткани; подкладочная ткань в тон шириной 140 см;

Клеевая прокладка; 3 пуговицы диаметром 20 мм; 2 пуговицы диаметром 12 мм; подплечники.

Рекомендации по выбору материала: костюмные ткани из натуральных

Или смешанных волокон.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Нижний воротник - 1 деталь
2. Центральная часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть спинки - 2 детали
4. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
5. Нижняя боковая часть полочки - 2 детали
6. Верхняя мешковина кармана - 2 детали
7. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
8. Центральная часть полочки - 2 детали



9. Подборт - 2 детали

10. Верхняя часть рукава - 2 детали

11. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из отделочной ткани:

12. Верхний воротник - 1 деталь

13. Рамка - 4 детали

Из подкладочной ткани: соединить все части полочек в одну деталь,

Заменяя рельефы вытачками, деталь подкладки полочки выкроить за вычетом ширины подбортов.

Низ рукавов выкроить только с припуском на шов и без шлицы.

Центральную часть спинки выкроить за вычетом ширины обтачки горловины спинки, по середине со сгибом. Направление долевой нити проходит параллельно сгибу ткани, в результате чего образуется складка на свободное облежание глубиной ок. 1 см.

Боковую часть спинки выкроить без изменений.

14. Нижняя часть мешковины кармана - 2 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой детали 1,4,5,7-9,12,13.

Дополнительно приутюжить флизелин к припускам на подгибку низа деталей спинки.

#### Описание работы:

На полочках выполнить прорезные карманы в рамку с двумя обтачками:

Одну обтачку кармана сложить с верхней боковой частью полочки, другую - с нижней боковой частью полочки лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать на расстоянии 0.5 см. Заутюжить обтачки по направлению от входов, отвернуть на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать. Прострочить в швы притачивания.

Мешковины изнутри притачать к припускам притачивания обтачек.

Входы в карманы сметать скрещенными стежками, точно совмещая края входов.

Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать по нижнему краю.

На полочках стачать и разутюжить рельефные швы.

На деталях спинки стачать и разутюжить средний и рельефные швы.

Стачать боковые швы жакета.

Стачать плечевые швы.

Втачать нижний воротник в вырез горловины; стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов, верхний воротник втачать в горловину обтачки и подбортов; припуски разутюжить, на скруглениях рассечь.

Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие лицевой стороной внутрь и стачать боковые швы подборта и припуска низа спинки; обтачать борта, воротник и низ изделия; вывернуть и проутюжить; подшить срез верхнего воротника на вырез горловины.

С лицевой стороны изделия отвернуть и выправить борт, низ и воротник, заметать.

Выполнить "двухшовный рукав" - укрепить клеевой прокладкой

Припуск на подгибку низа рукава и шлицу. Выполнить швы рукавов,

На локтевых швах рукавов оставить открытыми шлицы. Над меткой

Шлицы припуски нижних частей рукавов надсечь. Над шлицей припуски разутюжить.

Рукава обработать подгибкой. Края шлиц на верхних частях рукавов

Заутюжить на изнаночную сторону. Шлицы сколоть, изнутри края шлиц

Настрочить друг на друга.

Выполнить "рукав" - присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между указанными метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим расстоянием на пройме изделия.

Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком сильно нагретого утюга. Приколоть рукав к изделию, совмещая контрольные метки, и стачать, выполняя шов со стороны рукава.

Пришить подплечники.

Выполнить "подкладку" - заложить складку свободного облегания и закрепить ее под вырезом горловины и на несколько сантиметров выше линии подгиба низа изделия.

Стачать вытачки на деталях подкладки. Стачать детали подкладки

---

Аналогично основному изделию, оставив нестачанным участок около 20 см локтевого шва одного из рукавов.

Вложить подкладку в основное изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и вырезу горловины. Заложить по низу складку напуска и притачать подкладку к срезу подгиба низа. Вывернуть изделие через оставшийся не стачанным участок рукава, застрочить этот участок.

Выметать петли на правой полочке по разметке и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

