

Рекомендация по выбору материала: шерстяные или смешанные ткани, или креп-сатин для нарядного варианта жакета.

А также вам потребуется: 5 больших и 8 маленьких пуговиц.

Все детали даны с припусками на швы!

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Раскрой:

Основная ткань:

- Средняя часть полочки - 2 детали
- Боковая часть полочки - 2 детали
- Средняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
- Боковая часть спинки - 2 детали
- Обтачка горловины спинки-1 деталь
- Воротник-2 детали со сгибом
- Верхняя часть рукава-2 детали
- Нижняя часть рукава - 2 детали
- Обтачка кармана-4 детали
- Прокладка:
- Средняя часть полочки - 2 детали
- Обтачка горловины спинки-1 деталь
- Обтачка кармана-4 детали



Подкладка:

Средняя часть полочки - 2 детали

Боковая часть полочки - 2 детали

Средняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

Боковая часть спинки - 2 детали

Верхняя часть рукава-2 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали

Мешковина кармана - 4 детали

Описание работы:

Выполнить передние рельефные швы.

Прорезные карманы в рамку. Обе косые обтачки каждого кармана сложить

С полочкой лицевыми сторонами, приколоть вдоль размеченной линии входа в карман и притачать по размеченным линиям швов притачивания, совместив продольные срезы обтачек точно по линии входа в карман. Полочку прорезать вдоль между строчками, к передним концам строчек - наискосок. При этом не повредите обтачки! припуски швов плоско разутюжить. Обтачки, обогнув припуски швов, отвернуть через прорез на изнаночную сторону и приметать. С лицевой стороны проложить строчки точно в швы притачивания обтачек. Маленький треугольник на переднем конце прореза отвернуть на изнаночную сторону и настроить на обтачки точно от конца одной строчки к концу другой. Соединить сгибы обтачек бархатным швом. С изнаночной стороны жакета притачать мешковины кармана: мешковину из подкладочной ткани - к припускам шва притачивания нижней обтачки, мешковину из основной ткани - к припускам шва притачивания верхней обтачки. Мешковины заутюжить вниз, подрезать, уравнивая, и стачать.

Выполнить рельефные швы спинки, боковые и плечевые швы. Выполняя боковые швы, не прихватывать боковые срезы мешковин.

Двухшовные рукава. Выполнить шов рукава. Рукав подшить. Приутюжить края шлицы. С изнаночной стороны рукава стачать продольные и верхние короткие поперечные срезы цельнокроеных обтачки шлицы и припуска под шлицу. Пришить на рукав маленькие пуговицы, прихватывая припуск под шлицу.

Рукава втачать, припосадив по окатам. К припускам шва втачивания каждого рукава на участке оката пришить полосу ваттефлиза шириной ок. 4 см.

Воротник чисто вытачать по внешнему контуру и, взяв вместе открытые срезы, вметать в горловину.

На деталях кроя из подкладочной ткани выполнить рельефные и боковые швы. Полочки подкладки притачать к внутренним срезам подбортов, оставив внизу открытыми участки длиной по ок. 8 см. Выполнить плечевые швы. Выполнить швы на рукавах подкладки. Втачать рукава.

Цельнокроеные подборта с притачанной подкладкой сложить с жакетом лицевыми сторонами и обтачать горловину подбортами и подкладкой.

Жакет подшить. Подборта пришить к подгибке низа.

Подплечники вложить между жакетом и подкладкой и пришить к припускам швов втачивания рукавов и к припускам плечевых швов.

Выше подгибки низа жакета и подгибок низа рукавов заколоть на подкладке складки глубиной по ок. 1См на свободное облегание. Подкладку подвернуть и вручную пришить к подгибкам низа жакета и рукавов. Булавки удалить, излишнюю ткань подкладки заутюжить вниз. Выполнить оставшиеся открытыми участки швов подкладки (у подбортов).

На правой полочке обметать 5 петель. Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

