

Рекомендация по выбору материала: шерстяные или смешанные ткани, или креп-сатин для нарядного варианта жакета.

А также вам потребуется: 3 больших и 6 маленьких пуговиц.

Все детали даны с припусками на швы!

**Внимание!** прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

#### Раскрой:

Основная ткань:

Средняя часть полочки - 2 детали

Боковая часть полочки - 2 детали

Средняя часть спинки - 2 детали

Боковая часть спинки - 2 детали

Обтачка горловины спинки-1 деталь

Воротник-2 детали

Верхняя часть рукава-2 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали

Подборт - 2 детали

Обтачка кармана-4 детали

Прокладка:

Подборт - 2 детали

Обтачка горловины спинки-1 деталь



Воротник-1 деталь

Обтачка кармана-4 детали

Подкладка:

Средняя часть полочки - 2 детали

Боковая часть полочки - 2 детали

Средняя часть спинки - 2 детали

Боковая часть спинки - 2 детали

Верхняя часть рукава-2 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали

Мешковина кармана - 4 детали

### Описание работы:

Выполнить передние рельефные швы.

Прорезные карманы в рамку. Обе косые обтачки каждого кармана сложить

С полочкой лицевыми сторонами, приколоть вдоль размеченной линии входа в карман и притачать по размеченным линиям швов притачивания, совместив продольные срезы обтачек точно по линии входа в карман. Полочку прорезать вдоль между строчками, к передним концам строчек - наискосок. При этом не повредите обтачки! припуски швов плоско разутюжить. Обтачки, обогнув припуски швов, отвернуть через прорез на изнаночную сторону и приметать. С лицевой стороны проложить строчки точно в швы притачивания обтачек. Маленький треугольник на переднем конце прореза отвернуть на изнаночную сторону и настроить на обтачки точно от конца одной строчки к концу другой. Соединить сгибы обтачек бархатным швом. С изнаночной стороны жакета притачать мешковины кармана: мешковину из подкладочной ткани - к припускам шва притачивания нижней обтачки, мешковину из основной ткани - к припускам шва притачивания верхней обтачки. Мешковины заутюжить вниз, подрезать, уравнивая, и стачать.

Выполнить рельефные швы спинки, боковые и плечевые швы. Выполняя боковые швы, не прихватывать боковые срезы мешковин.

Двухшовные рукава. Выполнить шов рукава. Рукав подшить. Приутюжить края шлицы. С изнаночной стороны рукава стачать продольные и верхние короткие поперечные срезы цельнокроеных обтачки шлицы и припуска под шлицу. Пришить на рукав маленькие пуговицы, прихватывая припуск под шлицу.

Рукава втачать, припосадив по окатам. К припускам шва втачивания каждого рукава на участке оката пришить полосу ваттефлиза шириной ок. 4 см.

Воротник чисто вытачать по внешнему контуру и, взяв вместе открытые срезы, вметать в горловину.

Подборта сложить лицом к лицу с полочками и настрочить на борта и лацканы до точки втачивания воротника. Надсечь припуск

Около этой точки. Обтачку горловины спинки притачать к верхним

Концам подбортов. воротник открытыми срезами уложить между

Жакетом и подбортами с обтачкой, нижний воротник лежит на

Жакете. верхний воротник притачать к вырезу горловины

Подбортов и обтачки. нижний воротник втачать в горловину

Жакета. Припуски на закруглениях многократно рассечь. Припуски

Швов разутюжить. подборта и обтачку завернуть на изнаночную

Сторону, края приутюжить. Припуски швов втачивания воротников

Изнутри сшить в области горловины спинки.

Подборта отвернуть вперед. Припуски на подгибку низа завернуть на изнаночную сторону до бортов, пришить. Подборта

Снова завернуть на изнаночную сторону, пришить к припускам на

Подгибку низа.

На подкладке стачать швы. передние срезы подкладки лицом к лицу притачать к подбортам, при этом начать и закончить шов не доходя около 8см до нижнего края. подкладку изнаночной к изнаночной стороне втянуть в жакет. открытые срезы подкладки подвернуть и пришить к припускам на подгибку низа жакета и рукавов. Оставшиеся открытыми передние срезы подкладки пришить к подбортам.

По разметке вдоль правого борта выполнить прорезные петли. Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

