

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани.

Вам необходимо:

Костюмная ткань шириной 150 см; подкладочная ткань для мешковин переднего кармана; отрезок эластичной тесьмы-«резинки» шириной 2,5 см и длиной 0,50 м; 1 застежка-молния длиной 20 см; 1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя половинка - 2 детали
2. Задняя половинка - 2 детали
3. Пояс - 1 деталь
4. Задний карман - 2 детали
5. Обтачка кармана - 4 детали
6. Верхняя часть мешковины переднего кармана - 2 детали

Из подкладочной ткани:

7. Нижняя часть мешковины переднего кармана - 2 детали

Из клеевой: укрепить клеевой прокладкой пояс

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой пояс (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом). Стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии среднего шва. С изнаночной стороны передней половинки поверх разметки кармана укрепить входы в карманы полосками прокладки шириной ок. 4 см. На передних половинках выполнить прорезные карманы: обтачки заутюжить вдоль пополам и настрочить их вдоль линий притачивания на расстоянии 0,75 см от линии прореза. Детали прорезать между строчками, не доходя до концов, к концам строчек рассечь наискосок, не повредив обтачки. Обтачки отвернуть на



изнаночную сторону и, обогнув ими срезы, выправить в виде равномерной рамки. Маленькие треугольники в концах разреза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на обтачки от конца одной строчки до конца другой. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать к припускам передней обтачки, а мешковину кармана из основной ткани - к припускам боковой обтачки. Мешковины стачать. Стачать срезы банта от метки застежки вниз и, не прерывая строчку, выполнить задний средний шов. Цельнокроеные обтачки застежки заутюжить на изнаночную сторону: на правой половине - по линии середины переда, на левой – отступив 1 см от размеченной линии сгиба (= припуск под застежку). Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край, располагая зубчики вплотную к сгибу. Разрез сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии притачать к обтачке правой стороны застежки, не прихватывая ткань передней половины брюк. Правую переднюю половину брюк отстрочить вдоль застежки, прихватывая обтачку. Выполнить боковые и шаговые швы. Пояс с кулиской по бокам: с лицевой стороны притачать одну продольную сторону пояса к верхнему срезу брюк, оставив конец выступающим за края застежки (левая сторона) - на 3 см. Пояс сложить вдоль пополам и чисто вытачать по коротким сторонам. Пояс заутюжить наполовину на изнаночную сторону, подвернуть нижний срез и приколоть к шву притачивания. Для кулиски отстрочить пояс с обеих сторон вдоль шва притачивания между вытачками. Эластичную тесьму разрезать на 2 части, вставить в кулиску, отрегулировать пояс на желаемый обхват, и притачать к поясу, продолжая линию каждой вытачки. Оставшийся открытым нижний срез пояса подвернуть и пристрочить вдоль шва притачивания. Пояс отстрочить посередине каждой кулиски между поперечными строчками, растягивая эластичную тесьму-«резинку». Выметать 1 петлю. Цельнокроеные обтачки верха карманов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить на расстоянии 1,5 см. Карманы приколоть к задним половинкам по разметке и настрочить в край. Нижние срезы обметать, припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

