

Рекомендации по выбору ткани: двухсторонние шелковые плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 3.0 см; припуск по нижнему срезу отлетного полотнища - см; остальные швы - 1 см;

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Левая верхняя часть полочки - 1 деталь
4. Правая верхняя часть полочки - 1 деталь
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь
6. Отлетное полотнище – 1 деталь

Из подкладочной ткани:



1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Левая верхняя часть полочки - 1 деталь
3. Правая верхняя часть полочки - 1 деталь

#### Описание работы:

1. Стачать вытачки на верхних и нижних частях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать вытачки на нижней части полочки, глубины заутюжить к середине детали.
2. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию.
4. Обметать припуск внешнего среза отлетного полотнища тонким ролевым швом. Вдоль верхнего среза заложить и закрепить по разметке складки. Наложить отлетное полотнище на нижнюю часть полочки и скрепить по боковому и верхнему срезам (отлетное полотнище короче переднего на ширину подгибки).
5. Заложить и застрочить складки на правой верхней части полочки и на подкладке правой части. Глубины заутюжить вниз. Сложить основную деталь с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и нижний срез. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
6. Заложить и застрочить по разметке складки на левой верхней части полочки и на подкладке. Сложить полочку с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
7. Обметать нижний срез подкладки спинки. Сложить верхнюю часть спинки с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
8. Стачать плечевые срезы основного изделия и подкладки одной линией. Припуски разутюжить. Вывернуть детали на лицевую сторону.
9. Обтачать срезы пройм. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить.
10. Стачать левую верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Наложить правую полочку на левую и скрепить по боковым швам.
11. Вложить перед между подкладкой и основной тканью спинки и стачать боковые срезы. Припуски обметать, заутюжить на спинку, вывернуть изделие на лицевую сторону. Скрепить подкладку спинки

---

с основной деталью, проложив строчку вдоль шва стачивания верхней и нижней части спинки.  
Пришить средний срез подкладки к тесьме молнии.

12. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

