

Рекомендация по выбору материала: легкие шерстяные ткани,

Ткани букле или кружевные полотна для более элегантного варианта жилета.

А также вам потребуется: 7 пуговиц.

Все детали даны с припусками на швы!

**Внимание!** прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их

На ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того,

Чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

#### Раскрой:

Основная ткань:

Средняя часть полочки - 2 детали

Боковая часть полочки - 2 детали

Кокетка полочки - 2 детали

Средняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

Боковая часть спинки - 2 детали

Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Подкладка:

Средняя часть полочки - 2 детали

Боковая часть полочки - 2 детали

Кокетка полочки - 2 детали

Средняя часть спинки - 1 деталь со сгибом



Боковая часть спинки - 2 детали

Мешковина кармана - 4 детали

Прокладка:

Подборт кокетки - 2 детали

Подборт полочки - 2 детали

Обтачка горловины спинки - 1 деталь

### Описание работы:

Выполнить передние рельефные швы, оставив открытыми входы в карманы.

С изнаночной стороны жилета притачать мешковины каждого кармана к припускам входа в карман точно по размеченным линиям шва. Мешковины отвернуть вперед и стачать.

На спинке стачать вытачки и выполнить рельефные швы. Кокетки притачать к полочкам. Выполнить плечевые швы.

На деталях кроя из подкладочной ткани выполнить передние рельефные

Швы. Кокетки притачать к полочкам. На спинке стачать вытачки и выполнить

Рельефные швы. Полочки и кокетки подкладки притачать к цельнокроеным

Подбортам. Обтачку горловины спинки притачать к спинке подкладки.

Выполнить плечевые швы.

Подкладку с притачанной обтачкой горловины спинки сложить с жилетом лицевыми сторонами и чисто вытачать горловину. Подкладку притачать к срезам пройм. Припуски швов срезать близко к строчке. Жилет вывернуть. Подкладку настроить на припуски швов пройм близко к шву.

Выполнить боковые швы на жилете и, не прерывая строчку, на подкладке.

Жилет подшить. Подборта пришить к подгибке низа жилета. Над боковыми

Швами заколоть на подкладке складки глубиной ок. 2 см. Подкладку подвернуть

И пришить к подгибке низа жилета, скосив подкладку к цельнокроеным

Подбортам дугообразно вверх. Булавки удалить и излишнюю ткань подкладки

---

Заутюжить вниз.

На правой полочке обметать петли, на левую полочку пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

