

Рекомендации по выбору материала: мягкие блузочные ткани из льна, хлопка или вискозы в тонкую полоску.

А также вам потребуется: 9 пуговиц.

Все детали даны с припусками на швы!

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их

На ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того,

Чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Раскрой:

Основная ткань:

Полочка с цельнокроеным воротником - 2 детали

Подборт с цельнокроеным воротником - 2 детали

Спинка - 1 деталь со сгибом

Рукав - 2 детали

Манжета - 2 детали

Дополнительно:

2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов, каждая длиной 16 см и шириной 2 см.

Прокладка:

Подборт с цельнокроеным воротником - 2 детали

Манжета - 2 детали

Описание работы:

Стачать нагрудные вытачки.



Выполнить плечевые швы точно до угла (метка). Припуск плечевого шва полочки рассечь до конца строчки (к углу).

Рукава разрезать по разметке. Разрез окантовать косой бейкой, ширина окантовки - 0,5 см. Вверху разреза (с изнаночной стороны рукава) прострочить окантовку наискосок. Рукава втачать в проймы. Единой строчкой выполнить боковые швы и швы рукавов, боковые оставить внизу открытыми для разрезов.

На цельнокроеном нижнем и верхнем воротнике стачать задний средний шов. Нижний воротник втачать в горловину спинки. Верхний воротник и подборта сложить с нижним воротником и полочками лицевыми сторонами внутрь, стачать борта и внешние срезы воротника, припуски шва в углах воротника срезать наискосок, припуск в углу между воротником и передним краем рассечь.

Подгибку, припуски разрезов и нижние стороны подбортов заутюжить на изнаночную сторону.

Подборта отвернуть внутрь, воротник вывернуть. Нижний срез верхнего воротника подвернуть и пристрочить к шву притачивания, для чего припуск у плечевого шва рассечь до угла.

Верхние стороны подбортов пришить к припускам плечевых швов, нижние стороны - к подгибке.

Подгибку и боковые разрезы отстрочить на расстоянии 0,75 см.

Борта и воротник отстрочить в край.

По нижнему срезу рукавов заложить складки, накладывая х на о, и заметать их.

Манжеты сложить пополам, чисто вытачать короткие стороны. Продольную сторону манжеты притачать с лицевой стороны к нижнему срезу рукава, прихватывая отвернутую на изнаночную сторону окантовку переднего края разреза. Внутреннюю половинку манжеты подвернуть и пристрочить к шву притачивания.

На правой полочке выметать 7 продольных петель, на манжетах - по 2 петли, отступив от передней короткой стороны 1 см.

На левую полочку пришить пуговицы так, чтобы они застегивались вверху каждой петли.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

