

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные или шелковые ткани.

Вам потребуется: шелковый креп шириной 150 см; застежка – молния; 1 пуговица; клеевая прокладка.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полотнище юбки - 2 детали
2. Клапан - 4 детали
3. Пояс - 1 деталь

Из подкладки:

1. Полотнище юбки - 2 детали

Из клеевой: продублировать пояс и две детали клапанов.

Описание работы:

1. Стачать передние, задние и боковые вытачки, заутюжить их к середине.
2. Обтачать клапан, вывернуть и отстрочить в край. Настрочить клапан на переднюю вытачку, закрыв ее.
3. Стачать задний средний шов между метками разреза под застежку и шлицы. Втачать застежку - молнию.
4. Стачать передний средний шов до метки разреза. Припуски разутюжить.
5. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и подшить. Цельновыкроенную обтачку шлицы (левое заднее полотнище) по линии сгиба заутюжить на изнаночную сторону и пришить к подгибке. Продольную сторону припуска под шлицу (правое заднее полотнище) подшить как можно уже. Левое заднее полотнище отстрочить вверху шлицы наискосок, прихватывая припуск под шлицу.
6. Стачать шов на подкладке, заметать складки. Подкладку



вложить в юбку, сложив ее с изнаночной стороной юбки, и сметать верхние срезы. Подкладку на разрезе для застежки подвернуть и пришить к тесьме молнии.

7. Пояс сложить лицом к лицу с верхним срезом юбки и притачать, оставляя на правом заднем крае пояса выступающим припуск под застежку. Концы пояса обтачать. Внутренние срезы пояса подвернуть и настрочить с лицевой стороны в шов притачивания. На левом конце пояса обметать петлю, на правом пришить пуговицу.

8. Нижний срез подкладки обработать швом в подгибку и закрепить у шлицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

