

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 6 пуговиц; подкладка; подплечники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 2 см, по срезам мешковин и листочки — 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Кокетка – 1 деталь
5. Обтачка кокетки – 1 деталь
6. Центральная часть полочки – 2 детали
7. Боковая часть полочки – 2 детали
8. Подборт – 2 детали



9. Верхняя часть рукава – 2 детали
10. Нижняя часть рукава – 2 детали
11. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
12. Верхний воротник – 1 деталь
13. Нижний воротник – 1 деталь
14. Листочка – 2 детали
15. Пата рукава – 2 детали
16. Пояс – 1 деталь
17. Рюша1 – 1 деталь
18. Рюша2 – 1 деталь
19. Рюша3 – 1 деталь
20. Рюша4 – 1 деталь
21. Шлевка — 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Боковая часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Подкладка спинки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 2 детали
7. Большая мешковина кармана – 2 детали
8. Малая мешковина кармана – 2 детали

**Внимание:** детали полочки и спинки из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины

подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, верхний воротник.

#### Описание работы:

Внимание: рельефные и боковые срезы изделия обметываются от талии до низа.

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки, верхний воротник, срез проймы на полочке и на спинке. Продублировать место расположения кармана на боковой части полочки. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. Наметить место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин.
3. Стачать и разутюжить рельефные срезы полочки.
4. Стачать и разутюжить средние срезы на верхних и нижних частях спинки.
5. Обтачать нижний срез кокетки обтачкой. Швы надсечь. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить и проложить отделочную строчку на 0.5 от края. Наложить кокетку на верхнюю часть спинки и настрочить по кокетке отделочно – закрепляющую строчку.
6. Обметать нижние и верхние срезы рюши2, рюши3 и рюши4. Обметать нижний срез рюши1. Нижние срезы рюш подогнуть внутрь и настрочить. Сложить рюшу4 с нижней частью спинки лицом к лицу. Нижний срез рюши направлен вверх. Настрочить рюшу по разметке. Отогнуть рюшу вниз и сшить со спинкой по боковым срезам. Аналогичным образом настрочить рюши 2 и 3. Скрепить по верхнему и боковому срезу рюшу1 и нижнюю часть спинки.
7. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуски заутюжить вверх. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски заутюжить к боковому срезу.
8. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы.
9. Притачать обтачку горловины спинки к подбортам, припуски разутюжить.
10. Воротники сложить лицом внутрь и обтачать отлет и концы воротника. У надсечки припуски

надсечь, воротник вывернуть и приутюжить.

11. Низ изделия обметать и заутюжить. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и низа строго по размеченной линии. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Настроить низ изделия.

12. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта. Швы разутюжить. Скрепить между собой швы втачивания верхнего и нижнего воротников. Вывернуть изделие на лицевую сторону, приутюжить.

13. Обметать деталь шлевки с одной длинной стороны. Заутюжить припуски на шлевку и настроить (обметанный припуск сверху). Разрезать на шлевки.

14. Настроить шлевки на детали рукавов. Стачать и разутюжить локтевой срез рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний срез рукава.

15. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники.

16. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава. Низ подкладки дважды подогнуть на 1 см и настроить.

17. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Притачать подкладку к низу рукава.

18. Проложить отделочную строчку вдоль борта и воротника.

19. Сложить пату вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие. Вывернуть пату через отверстие и зашить его. Проложить отделочную строчку по контуру на 0.5 см от края.

20. Сложить пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие. Вывернуть пояс через отверстие и зашить его. Проложить отделочную строчку по контуру на 0.5 см от края.

21. Пришить шлевки на уровне рельефных швов полочки и спинки.

22. На правой полочке и пате обметать петли. В соответствии им пришить пуговицы. Пришить декоративную пуговицу на кокетку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

