

Внимание!

Все лекала даны с припусками на швы. при стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

1. Рамка нижнего кармана - 4 детали
2. Воротник - 2 детали
3. Спинка верхняя часть - 2 детали
4. Спинка нижняя часть - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом
6. Полочка верхняя часть - 2 детали
7. Полочка нижняя часть - 2 детали
8. Подборт - 2 детали
9. Верхняя часть рукава - 2 детали
10. Нижняя часть рукава - 2 детали

Подкладка:

- 11*. Подкладка верхней части рукава - 2 детали
- 12*. Подкладка нижней части рукава - 2 детали
- 13*. Подкладка спинки - 2 детали
- 14*. Подкладка полочки - 2 детали
- 15*. Верхняя часть мешковины кармана - 2 детали
- 16*. Нижняя часть мешковины кармана - 2 детали
- 17*. Обтачка супата - 2 детали

Внимание!

Лекала, помеченные * выкраиваются только из подкладочной ткани.

Прокладка: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачки горловины спинки, полочек.

Описание работы:

1. Стачать вытачки на частях спинки и полочек, стачать части спинки и полочек между собой, стачать средний шов спинки.
2. На полочках выполнить прорезные карманы в рамку: с изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Две обтачки кармана сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы обтачек совпали с линией середины разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите обтачки! припуски швов разутюжить. Обтачки отвернуть через прорез на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать. Мешковину кармана с изнаночной стороны полочки положить на нижнюю обтачку, направив мешковину в вверх, и с лицевой стороны нижнюю обтачку пристрочить в шов притачивания, прихватывая мешковину. Мешковину заутюжить вниз. Подвернув припуск одной из длинных сторон подзора, настрочить подзор на вторую мешковину. Вторую мешковину с изнаночной стороны полочки положить на карман и с лицевой стороны пристрочить в шов притачивания верхней обтачки. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить к обтачкам точно от концов верхней строчки к концам нижней. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать.
3. Аналогично обработать рамку супатной застежки на подборте.
4. Стачать плечевые и боковые швы.
5. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть к срезам бортов, обтачать борта подбортами. Стачать плечевые швы подборта и обтачки горловины спинки.
6. Воротник чисто вытачать по внешнему контуру. Нижний воротник втачать в горловину блузки, верхний воротник втачать в горловину обтачки. Припуски швов разутюжить. Разутюженные припуски швов втачивания нижнего воротника и обтачки горловины спинки сшить изнутри.
7. Подшить низ жакета.
8. Выполнить швы рукавов. Рукава втачать в проймы жакета, припосадив по окату.
9. Пришить подплечники.
10. Стачать вытачки на подкладке спинки и полочки, стачать детали кроя из подкладочной ткани. Подкладку притачать к нижним срезам рукавов, внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Подкладку подшить.

11. На левую полочку пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

