

длинное пальто с цельновыкроенным рукавом

Вам потребуется: пальтовая ткань шириной 150 см; подкладочная ткань; клеевая прокладка; 5 пуговиц; подплечники формы реглан.

Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани, облегченный драп, велюр.

Раскрой:

Из основной ткани:

Спинка - 1 деталь со сгибом

Полчка - 2 детали

Задняя часть рукава - 2 детали

Передняя часть рукава - 2 детали

Подборт - 2 детали

Отложной воротник - 2 детали со сгибом

Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

Клапан - 4 детали

Мешковина кармана - 4 детали

Из подкладочной ткани:

Спинка - 1 деталь со сгибом за вычетом ширины обтачки горловины

Полчка - 2 детали за вычетом ширины подбортов

Задняя часть рукава - 2 детали

Передняя часть рукава - 2 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой детали подбортов, воротника, обтачки горловины спинки, клапанов. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа.



Описание работы:

1. Выполнить рельефный швы спинки и задних частей рукавов. С лицевой стороны швов проложить отделочную строчку по спинке.
2. Чисто вытачать входы в карманы деталей полочек мешковинами из подкладочной ткани, предварительно рассечь припуски на швы полочек в углах наисосок. Сложить две детали клапана и чисто вытачать. Клапан, направив вверх, приметать к нижнему срезу передней части рукава. Мешковину и клапан пристрочить и заутюжить вниз, а припуски шва притачивания - вверх. Деталь полочки притачать к передней части рукава и, не прерывая строчки, стачать мешковины кармана. С лицевой стороны швов проложить отделочную строчку по полочке. Боковые срезы мешковин карманов приметать к полочкам.
3. Стачать плечевые швы и верхние швы рукавов.
4. Нижний воротник втачать в горловину спинки и полочки. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки. Верхний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки.
5. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть к срезам бортов, сколоть срезы верхнего и нижнего воротника. Пальто чисто вытачать вдоль бортов и воротника. Разутюженные Припуски швов втачивания нижнего воротника и обтачки горловины спинки стачать между собой.
6. Выполнить боковые швы и нижние швы рукавов. Пальто подшить. Подборта пришить к подгибке низа пальто.
7. Рукава подшить.
8. Пришить подплечники.
9. Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Подкладку подшить.
10. На правой полочке обметать петли.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

