

Внимание!

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они

Должны совпадать!

Вам потребуется (для размера 164-96-104):

Пальтовая ткань - облегченный драп, велюр - для определения

Длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите

Бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину -

Ориентировочный расход ткани 4. 5М при ширине 150см;

Подкладочная ткань - 3. 5М при ширине 150 см;

Флизелин н 410; 4 пуговицы; подплечники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

1. Нижняя часть спинки - 2 детали
2. Бочок спинки 2 - 2 детали
3. Бочок спинки 1 - 2 детали
4. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом
6. Хлястик - 2 детали



- 7. Листочка кармана - 4 детали
- 8*. Мешковина кармана - 4 детали
- 9. Центральная часть полочки - 2 детали
- 10. Подборт - 2 детали
- 11. Боковая часть полочки 2 - 2 детали
- 12. Боковая часть полочки 1 - 2 детали
- 13. Верхняя часть рукава - 2 детали
- 14. Нижняя часть рукава - 2 детали

Подкладка:

- 15*. Подкладка верхней части рукава - 2 детали
- 16*. Подкладка нижней части рукава - 2 детали
- 17*. Подкладка спинки - 1 деталь со сгибом
- 18*. Подкладка полочки - 2 детали

Внимание!

Лекала, помеченные * выкраиваются только из подкладочной ткани.

Прокладка: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачки

Горловины спинки, нижние части листочек и хлястика.

Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку

Низа.

Описание работы:

1. Выполнить средний шов нижней части спинки, разутюжить. совместив надсечки, заложить и заметать складку. затем застрочить ее, проложив строчку по верхнему припуску немного

выше намеченной линии строчки.

2. Собрать спинку: стачать шов соединения центральной части спинки с нижней частью спинки, швы рельефов.
3. Обтачать хлястик по трем сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы. подвернув открытый срез, проложить строчку по краям хлястика на расстоянии 0.5 см. хлястик прикрепить к спинке пуговицами, закрыв шов соединения центральной части спинки с нижней частью спинки.
4. Деталь листочки обтачать по трем сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы. проложить отделочную строчку по краям листочки на расстоянии 0.5 см. совместить открытые срезы листочки со срезом рельефа боковой части полочки 2, положив листочку на лицевую сторону боковой части полочки 2 и совместив верхний край листочки с надсечкой; на листочку сверху положить верхнюю часть мешковины кармана, все сметать. на лицевую сторону боковой части полочки 1 положить нижнюю часть мешковины кармана. притачать листочку и мешковины. стачать рельефные швы полочек. отвернуть мешковины вовнутрь, уравнивать и стачать. настроить короткие стороны листочек на полочку в шов отделочной строчки.
5. Стачать плечевые и боковые швы.
6. На верхнем воротнике, цельновыкроенном с подбортами, выполнить средний шов. стачать плечевые швы подбортов и

обтачки горловины спинки. Нижний воротник втачать в горловину

пальто, верхний воротник втачать в горловину обтачки.

припуски швов втачивания разутюжить.

7. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть

к срезам бортов, сколоть срезы верхнего и нижнего воротника.

пальто чисто вытачать вдоль бортов и воротника. Разутюженные

припуски швов втачивания нижнего воротника и обтачки

горловины спинки сшить изнутри.

8. Подшить низ пальто.

9. Выполнить швы рукавов, в локтевом шве обработать шлицу.

рукава втачать в проймы пальто, припосадив по окату.

10. Пришить подплечники.

11. Стачать детали кроя из подкладочной ткани. подкладку

притачать к нижним срезам рукавов, внутренним срезам

подбортов и обтачки горловины спинки. Подкладку подшить.

12. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

