

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Заднее полотнище юбки - 1 деталь
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Переднее полотнище юбки – 1 деталь
5. Воротник - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь

Описание работы:



1. Стачать талиевые, нагрудные вытачки на деталях спинки и полочки. Заутюжить талиевые вытачки к середине детали, нагрудные вверх.
2. Стачать боковые срезы лифа, припуски разутюжить.
3. Стачать вытачки и боковые срезы на подкладке аналогично деталям верха. Сложить подкладку с верхом лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы пройм. Вывернуть лиф на лицевую сторону, проймы выметать, приутюжить. Скрепить подкладку с основной тканью по оставшимся срезам и обрабатывать далее как одну деталь.
4. Обметать средний срез спинки.
5. Воротник заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону воротника к лифу в соответствии меткам. Припуски заутюжить на воротник, также заутюживая припуск на открытых участках.
6. Втачать застежку - молнию от сгиба воротника до низа лифа. Приутюжить молнию.
7. Нижний срез внутреннего воротника заутюжить на изнаночную сторону и настроить в шов притачивания, одновременно стачивая свободные участки воротника.
8. Заложить и закрепить встречную складку на переднем полотнище юбки. Стачать боковые срезы юбки, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать юбку к лифу, припуски приутюжить и обметать. Припуск подгибки низа юбки заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть внутрь на 1 см и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

