

Рекомендации по выбору ткани: тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон, например, кашемир.

А также вам необходимо: подкладочная ткань, клеевая прокладка, подплечники реглан, 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 2 детали
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Стойка – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 1 деталь



3. Задняя часть рукава – 2 детали

4. Передняя часть рукава – 2 детали

**Внимание:** детали задней части рукава, передней части рукава и полочки из подкладочной ткани кроются с вычетом обтачки горловины спинки и подборта.

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь

2. Подборт – 2 детали

3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

**Описание работы:**

1. Продублировать клеевой прокладкой подборта, обтачку горловины спинки и внешнюю стойку.

2. Стачать средний срез задних частей рукавов. Припуски разутюжить.

3. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.

4. Притачать заднюю часть рукава к спинке, припуски заутюжить на рукав. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см. Притачать переднюю часть рукава к полочке, припуски заутюжить на рукав. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см. Стачать верхний срез рукава. Припуски заутюжить на переднюю часть. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см.

5. Притачать обтачку спинки к подбортам, припуски разутюжить. Втачать внутреннюю стойку в горловину обтачек и подбортов. Припуски рассечь и разутюжить.

6. Втачать внешнюю стойку в горловину основного изделия. Припуски рассечь и разутюжить.

7. Наложить подборт, обтачку и стойку на лицевую сторону изделия и обтачать срез борта и стойку. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и выправить.

8. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в нижнем шве правого рукава. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Припуски швов втачивания стоек скрепить близко к швам. Обтачать нижний угол борта, подрезать уголки. Наметить и заутюжить на изнаночную сторону низ изделия. Обтачать подкладкой низ изделия и рукава. Вывернуть изделие через отверстие в рукаве и стачать технологическое отверстие. Проложить вдоль борта, низа изделия, воротника и низа рукавов отделочную строчку на 0.7 см от края.

9. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

