

А также вам необходимо: застежка-молния разъемная, металлические или пластиковые косточки, плотная органза для прокладки; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по среднему шву спинки (для втачивания молнии) изделия - 2 см. Остальные швы - 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани должна быть не меньше 140 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать! старайтесь соблюдать направление долевой нити.

Раскрой:

Из атласа:

1. Все детали корсета и косые бейки. (Рекомендуется использовать атлас и в качестве подкладки.)

Из тонкого кружевного полотна:

1. Все детали корсета
1. Все основные детали корсета кроме косых беек.
1. Все детали корсета и косые бейки.

Особенности обработки:

1. В швы лифа должны быть вставлены металлические или пластиковые косточки короче длины шва на 2 см (для удобства обработки).
2. Молния в среднем шве спинки.
3. Косые бейки должны быть продублированы клеевой. Верхняя бейка 1, сложенная пополам и сутюженная как на лекале для сутюжки бейки 1, втачивается затем в вырез корсета по спинке и



полочке.

4. Верхняя бейка 2 сутюживается и потом настрачивается на полочку и спинку с открытым срезом на расстоянии 4. 5 см от линии выреза. Постарайтесь пришить ее так, чтобы верхняя бейка перекрывала линию притачивания следующей бейки.

5. Нижняя бейка 1 и потом нижняя бейка 2 сутюживаются и настрачиваются на полочку и спинку от талии вниз по линиям, указанным на детали центральной части полочки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

