

А также вам необходимо: застежка - молния разъемная, металлические или пластиковые косточки, плотная органза для прокладки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по среднему шву спинки (для втачивания молнии) изделия - 2 см. Остальные швы - 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани должна быть не меньше 140 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать! старайтесь соблюдать направление долевой нити.

Раскрой:

Из тафты:

1. Все детали корсета. (Рекомендуется использовать тафту и в качестве подкладки.)

1. все основные детали верха корсета кроме детали жатая часть полочки

2. детали внутренней части корсета -

«Подкладку» плотной органзой не дублировать!

Особенности обработки:

1. Все детали верха корсета дублируются плотной органзой и стачиваются по швам.

2. В швы лифа должны быть вставлены металлические или пластиковые косточки короче длины шва на 2 см (для удобства обработки).

4. Молния в среднем шве спинки.

4. Жатая часть полочки присобирается по всем срезам до размеров детали верхней части полочки. «Жатость» закрепляется ручными потайными стежками. И лишь потом притачивается к другим



деталям корсета.

5. Деталь бретели драпированные под грудью стачивается по длинному срезу, выворачивается и закрепляется вручную на манекене под грудью и по спинке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

