

Рекомендации по выбору ткани: трикотажное полотно средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон или х/б ткани с добавлением эластичных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; эластичная тесьма шириной 2.5 см длиной равной обхвату талии; 2 пуговицы.

Припуски на швы: припуск по низу – 2.0 см, остальные швы 0.7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали, а также цветовую гамму).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя половинка - 2 детали
2. Задняя половинка - 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой цельнокроеный гульфик на левой и правой передних половинках.
2. Обметать передний средний срез и срез гульфика по отдельности на левой и правой части передней половинки. Заутюжить на правой половинке срез гульфика, отступив от линии среднего шва на 1.5 см. Настрочить на основную деталь вдоль обметанного среза.
3. Стачать средний срез передних половинок, начиная строчку у метки. Цельнокроеный гульфик



левой половинки заутюжить на изнаночную сторону. Проложить отделочную строчку по намеченной линии на левой половинке. Обметать по разметке петли. Наложить левую половинку на правую, совмещая средние линии. Поставить перпендикулярную закрепку, отступив от низа гульфика на 2 см вверх. Настрочить левую половинку на правую вдоль сгиба гульфика от верхнего среза вниз на 5 см.

4. Стачать, заутюжить и обметать боковые срезы. Стачать, заутюжить и обметать средний срез задней части. Стачать, заутюжить и обметать шаговые срезы.

5. Верхний срез обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить, оставляя отверстие для тесьмы. Продеть эластичную тесьму в образовавшуюся кулиску и закрепить.

6. Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

7. Пришить пуговицы в соответствии с петлями.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

