

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 4 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3. 5 см, по боковым сторонам листочки, подзора и мешковин – 2 см, припуск по низу подкладки 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя вставка спинки – 1 деталь со сгибом
4. Полочка – 2 детали
5. Нижняя вставка полочки – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали
8. Верхняя часть рукава – 2 детали



9. Нижняя вставка рукава – 2 детали

10. Пояс – 1 деталь

11. Воротник – 2 детали

12. Листочка – 2 детали

13. Шлевка – 1 деталь

Из контрастной ткани:

1. Контрастная вставка спинки – 1 деталь со сгибом

2. Контрастная вставка полочки – 2 детали

3. Контрастная вставка рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Большая мешковина кармана – 2 детали

2. Малая мешковина кармана – 2 детали

Внимание: детали из подкладочной ткани кроются с вычетом подборта и обтачки.

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, листочка.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки, листочки.

2. Листочку перегнуть вдоль посередине лицом наружу, приутюжить. продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки настроить малую мешковину. На лицевую сторону полочки к линии разметки (ближе в центре) наложить листочку лицом вниз. Притачать листочку. На большую мешковину настроить подзор, подгибая внутрь длинный срез. Большую мешковину притачать к другой линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана.

3. На верхней части спинки стачать вытачки. Заутюжить вытачки к среднему срезу. Стачать средний срез спинки. Шов разутюжить и обметать. На нижней части спинки заложить и закрепить по разметке встречную складку. Притачать нижнюю часть спинки к верхней. Шов обметать и заутюжить

вверх.

4. Стачать вытачку на полочке. Заутюжить вытачку вверх. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски разутюжить и обметать.
5. Стачать между собой детали контрастных вставок. Швы разутюжить и обметать. Стачать между собой детали нижних вставок. Швы разутюжить и обметать. Притачать контрастные вставки к основным деталям. Швы заутюжить на контрастную вставку и обметать. Притачать нижние вставки к основному изделию. Швы заутюжить на контрастную вставку и обметать. Заутюжить складки.
6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлету. Вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить. Втачать воротник в горловину.
7. Стачать детали рукава. Швы обметать и заутюжить на контрастную вставку. Стачать, обметать и заутюжить шов рукава. Втачать рукава в пройму, припосаживая рукав в верхней части оката и совмещая надсечки. Втачать подплечники.
8. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта, припуски разутюжить.
9. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Дважды подвернуть на 1 см припуск подгибки низа подкладки и притачать. Притачать подкладку к подбортам и обтачке спинки. Припуски заутюжить на подкладку и обметать.
10. Заутюжить и обметать подгибку низа. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и горловины спинки. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы нижних углов борта. Пальто вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Проложить отделочную строчку на 0.7 см от края борта и воротника.
11. Притачать подкладку к низу рукавов. Вывернуть пальто на лицевую сторону.
12. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.
13. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по контуру, оставляя отверстие посередине, длиной 10-15 см для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить отделочную строчку на расстоянии 0.7 см от края по периметру пояса.
14. На детали шлевки обметать один продольный срез. Заутюжить необметанный срез внутрь, закрывая сверху обметанным срезом. Проложить двойную строчку, скрепляя продольные припуски. Разрезать шлевку на 2 части. Притачать шлевку на спинке у бокового шва. Продеть пояс.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

