

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани (пэ); в качестве подкладки можно использовать трикотажное полотно в виде сетки, а также флис или полартек для изготовления утепленного варианта куртки.

А также вам потребуется:

Синтенит (тонкий синтепон); клеевой флизелин; 1 разъемная застежка - молния (длина молнии зависит от длины изделия спереди включая высоту стойки); шнур для кантов; эластичная тесьма шириной 4. 5См для манжет; эластичный шнур в низ куртки; 2 фиксатора для шнура.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: на подгибку низа деталей верха – 4. 5См, по низу подкладки – 0см (подкладка доходит до подгибы низа), остальные швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали, а также цветовую гамму).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Ткань верха:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь

Кокетка спинки - 1 деталь

Кокетка полочки – 2 детали

Вставка спинки - 1 деталь

Вставка спинки_2 - 1 деталь

Вставка полочки - 2 детали



Вставка полочки_2 - 2 детали

Рукав - 4 детали

Вставка рукава - 4 детали

Воротник - 2 детали

Манжета - 2 детали

Подборт - 2 детали

Мешковина большая - 2 детали

Мешковина малая - 2 детали

Листочка - 2 детали

Выкроить по косой из ткани верха полоски шириной 3. 5См для изготовления кантов. Длина полосок зависит от длины канта.

Внимание! после изготовления канта должен остаться припуск на шов 1 см. В противном случае ширину выкраиваемых полосок регулировать самостоятельно.

Подкладка:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь

Рукав - 2 детали

Синтенит:

Выкроенную из ткани верха деталь верхнего воротника продублировать синтенитом, настрочив по контуру.

Описание работы:

*изготовление кантов. Стачать между собой полоски, заутюжить швы. Сложить полученную полоску пополам, внутрь вставить шнур и проложить строчку по контуру шнура.

*карманы с листочкой. Листочку продублировать kleевым флизелином, перегнуть вдоль

посередине, приутюжить. продублировать kleевым флизелином место расположения кармана. На листочек наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внешнюю сторону листочки настрочить кант, а на внутреннюю сторону настрочить малую мешковину. На лицевую сторону полочки наложить листочек с мешковиной, совмещая линию разметки кармана и линию на листочек. Внешняя сторона листочки должна совпадать с лицевой стороной полочки. Притачать листочек. Большую мешковину притачать к верхней линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выпрямить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана. края мешковин должны входить в шов втачивания молнии и доходить до линии низа.

*сборка верха. Притачать вставки полочек и спинки к кокеткам полочек и спинки, вставляя кант. Отстрочить. Притачать кокетки к деталям рукава. Отстрочить шов по рукаву. Притачать вставки_2 к полочкам и спинке. Отстрочить по спинке и полочкам. Притачать к спинке и полочкам вставки рукава. Отстрочить. Стачать кокетки со спинкой и полочками. Отстрочить. Стачать плечевой срез, переходящий в центральный шов рукава. Отстрочить плечевой шов по спинке. Стачать боковые швы и швы рукавов. Втачать в горловину верхний воротник.

*подкладка. Настрочить подборт на подкладку полочки, предварительно заутюжив внутренний срез подборта. Стачать подкладку куртки. Втачать в горловину подкладки нижний воротник.

*манжеты. Стачать в кольцо отдельно манжеты и эластичную тесьму. Вставить эластичную тесьму в манжету, растянуть до длины манжеты и проложить 2 отделочные строчки.

Для промышленной обработки рекомендуется сначала закрепить в манжете эластичную тесьму, а затем стачать в кольцо швом в «замок».

Притачать манжеты к рукавам, захватывая в шов край резинки.

*застежка на молнии. Сложить половинку застежки-молнии со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Обтачать срезы бортов и воротника подкладкой, одновременно втачивая застежку-молнию. Вывернуть изделие на лицевую сторону.

*притачать подкладку к манжетам.

*обметать на подгибке низа петли для шнура. Заутюжить подгибку низа, подвернув сначала 1см, затем 3. 5См. Настстрочить подгибку низа.

*отстрочить борта и воротник куртки.

*отутюжить куртку в готовом виде.

*вставить шнур в низ куртки с изнаночной стороны.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: