

Рекомендации по выбору ткани: трикотажное полотно.

А также вам потребуется:

3 пуговицы; клеевой флизелин.

Для деталей воротника и манжет можно использовать заготовки из трикотажного полотна в резинку.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: на подгибку низа изделия – 2см, по контуру планки и подпланки – 0см, остальные швы 0.8см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали, а также цветовую гамму).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Ткань верха:

Полочка - 1 деталь

Спинка - 1 деталь

Рукав - 2 детали

Манжета - 2 детали

Листочка - 1 деталь

Воротник - 1 деталь

Большая мешковина - 1 деталь

Малая мешковина - 1 деталь



Планка - 1 деталь

Подпланка - 1 деталь

Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали края стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой. Чтобы нижний край оставался растяжимым, подгибку следует обметать краеобметочной строчкой (оверлок), а затем притачать, используя для этого двойную иглу. Это же относится к обработке других краев изделия, которые не должны терять эластичности.

Рекомендации не относятся к промышленному производству.

#### Описание работы:

\*карманы с листочкой. Листочку продублировать клеевым флизелином, перегнуть вдоль посередине, приутюжить. продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. На лицевую сторону полочки наложить листочку с мешковиной, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки должна совпадать с лицевой стороной полочки. Притачать листочку. Большую мешковину притачать к верхней линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана.

\*сборка верха. Стачать плечевые срезы. Втачать рукава в открытую пройму. Отстрочить шов по пройме. Манжеты сложить вдоль пополам и притачать к рукавам, растягивая срез манжет до нужной длины. Воротник сложить пополам и обтачать по отлету.

\*застежка-Поло. Ширина планки в готовом виде 3см. Продублировать клеевым флизелином детали планки и подпланки. Разрезать полочку по разметке застежки. Обтачать левый срез полочки обтачкой, сложив детали лицевыми сторонами (шов 3 мм). Выправить шов и приутюжить. Внешнюю сторону правой планки притачать к правому срезу разреза швом 3 мм. Втачать воротник в горловину. Внутренний срез планки подогнуть внутрь. Обтачать углы планки. Правую планку настрочить в шов притачивания планки. Левую планку наложить на правую, совместив линии середины переда, уравнивая края застежки и закрепить нижние срезы всех деталей застежки машинной строчкой, прокладывая ее под прямым углом к краю застежки с лицевой стороны.

\*стачать боковые швы и швы рукавов. Шов стачивания манжеты настрочить на манжету.

\*отстрочить шов втачивания воротника растяжимой строчкой.

\*обметать и заутюжить подгибку низа. Отстрочить низ изделия.

\*отутюжить поло в готовом виде.

---

\*на левой планке обметать петли, на правой планке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

