

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани (пэ, х\б) ; в качестве подкладки можно использовать флис или полартек.

А также вам потребуется:

Синтепон; клеевой флизелин; 1 разъемная застежка - молния (длина молнии зависит от длины изделия спереди, включая высоту стойки); шнур для кантов; эластичный шнур в низ изделия; фиксаторы для шнура.



Если на лекала двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: на подгибку низа деталей верха – 4. 5см, по низу подкладки – 0см (подкладка доходит до подгибки низа), остальные швы 1см.



**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали, а также цветовую гамму).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Ткань верха:

Центральная часть полочки - 2 детали

Боковая часть полочки - 2 детали

Центральная часть спинки - 1 деталь

Боковая часть спинки - 2 детали

Воротник - 2 детали

Мешковина большая - 2 детали

Листочка - 2 детали

Выкроить по косой из ткани верха полосы шириной 3. 5см для изготовления кантов. Длина полосок зависит от длины канта.

**Внимание!** после изготовления канта должен остаться припуск на шов 1 см. В противном случае ширину выкраиваемых полосок регулировать самостоятельно.

Подкладка:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь

Мешковина малая - 2 детали

Синтепон:

Продублировать синтепоном детали спинки, полочек и верхнего воротника, настрочив их по контуру (детали спинки и полочек дублируются после притачивания боковых частей).

### Описание работы:

\*изготовление кантов. Стачать между собой полосы, заутюжить швы. Сложить полученную полосу пополам, внутрь вставить шнур и проложить строчку по контуру шнура.

\*карманы с листочкой. Листочку продублировать клеевым флизелином, перегнуть вдоль посередине, приутюжить. продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. На лицевую сторону боковой части полочки наложить листочку с мешковиной, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки должна совпадать с лицевой стороной полочки. Притачать листочку. Большую мешковину притачать к верхней линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана. края мешковин должны входить в шов втачивания молнии и доходить до линии низа.

\*сборка верха. Притачать боковые части к спинке и полочкам, вставляя кант. Отстрочить швы притачивания по деталям из темной ткани. Стачать плечевые срезы. Отстрочить плечевой шов по спинке. Стачать боковые швы. Втачать верхний воротник в горловину.

---

\*подкладка. Стачать подкладку жилета. Втачать нижний воротник в горловину подкладки.

\*застежка на молнии. Сложить половинку застежки-молнии со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Обтачать срезы бортов и воротника подкладкой, одновременно втачивая застежку-молнию.

\*обтачать проймы рукавов подкладкой и отстрочить.

\*на подгибке низа обметать петли для шнура. Заутюжить подгибку низа, подвернув сначала 1 см, затем 3. 5 см. Настрочить подгибку низа.

\*отстрочить борта и воротник жилета.

\*отутюжить жилет в готовом виде.

\*в низ изделия вставить эластичный шнур с фиксаторами с изнаночной стороны.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

