

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани (пэ); в качестве подкладки можно использовать трикотажное полотно в виде сетки или подкладочную ткань.

А также вам потребуется:

Клеевой флизелин; эластичная тесьма шириной 4. 5См для пояса; эластичный шнур в низ брюк; 4 металлические блочки; шнур для пояса; контактная лента «велкро».

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу брюк – 4. 5См, по низу подкладки – 0см (подкладка доходит до линии подгибки низа), остальные швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Ткань верха:

Передняя половинка брюк - 2 детали

Задняя половинка брюк - 2 детали

Пояс - 1 деталь

Мешковина - 2 детали

Боковая часть - 2 детали

Боковой клапан - 2 детали

Боковой карман - 1 детали



Подкладка:

Передняя половинка брюк - 2 детали

Задняя половинка брюк - 2 детали

#### Описание работы:

\*карманы с отрезным бочком. Продублировать на передней половинке срез входа в карман. Притачать мешковину к передней половинке и отвернуть на изнаночную сторону. Отстрочить вход в карман. Наложить переднюю половинку на боковую часть по линии совмещения и стачать мешковины.

\*сборка верха. Стачать боковые швы. Отстрочить. Стачать средние швы. Отстрочить по левой половинке.

\*боковой карман. Продублировать клапан. Клапан обтачать, вывернуть и отстрочить. Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить и настрочить. Заутюжить припуски бокового кармана. Настрочить контактную ленту «велкро». Карман и клапан наложить по разметке на правую часть и настрочить.

\*пояс. На поясе наметить линии отстрочки резинки. Между линиями отстрочки на уровне среднего шва передней половинки пробить 2 петли под шнур. Расстояние между петлями 8см. Стачать в кольцо отдельно пояс и эластичную тесьму. Вставить эластичную тесьму в пояс, растянуть до длины пояса и проложить 2 отделочные строчки. притачать пояс к брюкам, захватывая в шов резинку.

\*подкладка. Стачать боковые и средний шов подкладки брюк. Притачать подкладку к поясу брюк.

\*установить по разметке блочки по низу. Заутюжить подгибку низа, подвернув сначала 1см, затем 3. 5См.

\*стачать шаговые срезы верха и подкладки.

\*настрочить подгибку низа.

\*отутюжить брюки в готовом виде.

\*вставить шнур в пояс и низ брюк.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

