

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани (пэ); в качестве подкладки можно использовать трикотажное полотно в виде сетки или подкладочную ткань.

А также вам потребуется:

Клеевой флизелин; эластичная тесьма шириной 4. 5См для пояса; эластичный шнур в низ брюк; 4 металлические блочки; шнур для пояса; шнур для кантов.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу брюк – 4. 5См, по низу подкладки – 0см (подкладка доходит до линии подгибки низа), остальные швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали, а также цветовую гамму).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Ткань верха:

Передняя половинка брюк - 2 детали

Задняя половинка брюк - 2 детали

Передняя вставка - 2 детали

Задняя вставка - 2 детали

Пояс - 1 деталь

Мешковина - 4 детали

Боковая часть - 2 детали



Выкроить по косой из ткани верха полосы шириной 3. 5См для изготовления кантов. Длина полосок зависит от длины канта.

Внимание! после изготовления канта должен остаться припуск на шов 1 см. В противном случае ширину выкраиваемых полосок регулировать самостоятельно.

Подкладка:

Передняя половинка брюк - 2 детали

Задняя половинка брюк - 2 детали

Описание работы:

*карманы с отрезным бочком. Продублировать на мешковине срез входа в карман. Стачать мешковины по входу в карман и отвернуть на лицевую сторону. Отстрочить вход в карман. Наложить мешковины на боковую часть по линии совмещения и стачать все детали с передней половинкой. Шов отстрочить.

*изготовление кантов. Стачать между собой полоски, заутюжить швы. Сложить полученную полоску пополам, внутрь вставить шнур и проложить строчку по контуру шнура.

*сборка верха. Притачать боковые вставки к передним и задним половинкам, вставляя кант. Стачать боковые швы. Отстрочить. Стачать средние швы. Отстрочить по левой половинке.

*пояс. На поясе наметить линии отстрочки резинки. Между линиями отстрочки на уровне среднего шва передней половинки пробить 2 петли под шнур. Расстояние между петлями 8см. Стачать в кольцо отдельно пояс и эластичную тесьму. Вставить эластичную тесьму в пояс, растянуть до длины пояса и проложить 2 отделочные строчки. притачать пояс к брюкам, захватывая в шов резинку.

*подкладка. Стачать боковые и средний шов подкладки брюк. Притачать подкладку к поясу брюк.

*установить по разметке блочки по низу. Заутюжить подгибку низа, подвернув сначала 1см, затем 3. 5См.

*стачать шаговые срезы верха и подкладки.

*настрочить подгибку низа.

*отутюжить брюки в готовом виде.

*вставить шнур в пояс и низ брюк.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

