

Рекомендации по выбору ткани: трикотажное полотно.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: на подгибку низа изделия и низа рукавов – 2см, остальные швы 0. 8См.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали, а также цветовую гамму).



При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Ткань верха:

Верхняя часть полочки - 1 деталь

Нижняя часть полочки - 1 деталь

Большая вставка полочки - 1 деталь

Малая вставка полочки - 1 деталь

Спинка - 1 деталь

Рукав - 2 детали

Воротник - 1 деталь

Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали края стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой. Чтобы нижний край оставался растяжимым, подгибку следует обметать краеобметочной строчкой (оверлок), а затем притачать, используя для этого двойную иглу. Это же относится к обработке других краев изделия, которые не должны терять эластичности.

Рекомендации не относятся к промышленному производству.

Описание работы:

*сборка верха. Стачать из составных частей полочку (смотри рисунок). Стачать плечевые срезы. Втачать рукава в открытую пройму. Отстрочить шов втачивания по пройме. Стачать боковые швы и швы рукавов.

*воротник сложить вдоль пополам и стачать в кольцо. Втачать воротник в горловину, растягивая срез воротника и располагая шов стачивания воротника у середины переда. Отстрочить шов втачивания воротника растяжимой строчкой.

*обметать и заутюжить подгибку низа и рукавов. Отстрочить низ изделия и низ рукавов.

*отутюжить футболку в готовом виде.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

