

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани (пэ); в качестве подкладки можно использовать трикотажное полотно в виде сетки, а также флис или полартек для изготовления утепленного варианта куртки.

А также вам потребуется:

Синтенил(Тонкий синтепон); клеевой флизелин; 1 разъемная застежка - молния (длина молнии зависит от длины изделия спереди включая высоту стойки); шнур для кантов; эластичная тесьма шириной 3см для манжет; эластичный шнур в низ куртки; 2 фиксатора для шнура; 4 металлические блочки.



Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: на подгибку низа и подгибку рукавов деталей верха – 4. 5См, по низу подкладки – 0см (подкладка доходит до подгибки низа), остальные швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали, а также цветовую гамму).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Ткань верха:

Центральная часть полочки - 2 детали

Центральная часть спинки - 1 деталь

Боковая часть полочки – 2 детали

Боковая часть спинки – 2 детали

Центральная часть рукава - 2 детали

Боковая часть рукава - 4 детали

Воротник - 2 детали

Подборт - 2 детали

Листочка – 2 детали

Выкроить по косой из ткани верха полосы шириной 3. 5См для изготовления кантов. Длина полосок зависит от длины канта.

Внимание! после изготовления канта должен остаться припуск на шов 1 см. В противном случае ширину выкраиваемых полосок регулировать самостоятельно.

Подкладка:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь

Рукав - 2 детали

Мешковина кармана - 4 детали

Синтенил:

Выкроенную из ткани верха деталь верхнего воротника продублировать синтепитом, настрочив по контуру.

Описание работы:

*изготовление кантов. Стачать между собой полосы, заутюжить швы. Сложить полученную полосу пополам, внутрь вставить шнур и проложить строчку по контуру шнура.

*карманы в шве с настрочной листочкой. Листочку продублировать клеевым флизелином, сложить пополам и обтачать с боковых сторон. Вывернуть, приутюжить и отстрочить. Настрочить кант на центральную часть полочки. Притачать мешковины к боковой части полочки. На центральную часть полочки наложить листочку (лицом к лицу), затем наложить мешковину и одним швом настрочить по входу в карман. Вывернуть, приутюжить и отстрочить вход в карман. Стачать мешковины кармана. Притачать боковые части полочек к центральным. Шов отстрочить. Сделать закрепки по входу в карман, листочки настрочить на бочок полочки. Края мешковин должны входить в шов втачивания молнии и доходить до линии низа.

*сборка верха. Притачать боковые части к спинке, вставляя кант. Отстрочить швы притачивания. Притачать боковые части рукавов к центральным, вставляя кант. Притачать рукава к полочкам и спинке. Отстрочить швы притачивания рукавов по окату. Стачать боковые швы и швы рукавов. Втачать в горловину верхний воротник.

*подкладка. Настрочить подборт на подкладку полочки, предварительно заутюжив внутренний срез

подборта. Стачать подкладку куртки. Втачать в горловину подкладки нижний воротник.

*застежка на молнии. Сложить половинку застежки-молнии со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Обтачать срезы бортов и воротника подкладкой, одновременно втачивая застежку-молнию. Вывернуть изделие на лицевую сторону.

*поставить блочки по низу куртки. Заутюжить подгибку низа и подгибку рукавов, подвернув сначала 1 см, затем 3. 5 см. Настрочить подгибку низа изделия и низа рукавов, оставляя в рукаве отверстие для эластичной тесьмы. В низ рукавов вставить эластичную тесьму.

*отстрочить борта и воротник куртки.

*отутюжить куртку в готовом виде.

*вставить шнур в низ куртки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

