

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или искусственных волокон.

Вам необходимо:

Костюмная ткань шириной 150 см; подкладочная ткань; клеевая прокладка; 5 пуговиц.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Бочок – 2 детали
3. Клапан - 4 детали
4. Мешковина кармана – 2 детали
5. Обтачка кармана – 4 детали
6. Листочка – 1 деталь
7. Мешковина верхнего кармана – 1 деталь
8. Нижняя часть борта – 2 детали
9. Вставка борта – 2 детали
10. Полочка - 2 детали
11. Воротник - 1 деталь
12. Верхняя часть рукава - 2 детали
13. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Бочок – 2 детали
4. Мешковина кармана – 2 детали



7. Мешковина верхнего кармана – 1 деталь

12. Верхняя часть рукава - 2 детали

13. Нижняя часть рукава - 2 детали

14. Подкладка полочки – 2 детали

Из клеевой: полочка, клапан, обтачка, листочка, воротник, вставка борта, нижняя часть борта.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой детали воротника, полочек, листочки, обтачек, вставок и нижних частей борта, клапанов. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать вытачки на полочке.

На левой полочке обработать прорезной карман с листочкой. Место прореза укрепить с изнаночной стороны полосой прокладки шириной 4 см. Листочку заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Листочку и одну из мешковин наложить на лицевую сторону полочки по разметке срезами друг к другу и притачать. Полочку прорезать между строчками в концах разметки прореза рассечь наискосок к концам строчек, не повредив при этом деталей кармана. Мешковину вывернуть на изнаночную сторону, листочку заутюжить на вход в карман. Другую мешковину кармана притачать с изнаночной стороны к припускам листочки. Маленькие треугольники в концах отверстия отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на мешковины точно от концов верхней к концам нижней строчки. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать.

Притачать бочок к полочке.

Сложить детали клапана кармана лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам, вывернуть и приутюжить. Обтачки заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. На верхнюю обтачку наложить клапан лицевой стороной внутрь. Обтачки сложить с лицевой стороной полочки по разметке срезами друг к другу и притачать. Полочку прорезать между строчками в концах разметки прореза рассечь наискосок к концам строчек, не повредив при этом деталей кармана. Обтачки вывернуть на изнаночную сторону и выправить из них аккуратную рамку. Притачать мешковины кармана с изнаночной стороны к припускам обтачек. Маленькие треугольники в концах отверстия отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на мешковины точно от концов верхней к концам нижней строчки. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать.

Стачать средний шов спинки. Стачать рельеф спинки до шлицы, заутюжить припуски на спинку. Отогнуть левый припуск шлицы на лицевую сторону изделия, притачать по линии подгиба низа, вывернуть и приутюжить. Левую сторону шлицы отстрочить. Отогнуть подгиб низа правой части

шлицы на лицевую сторону изделия, притачать по краю припуска шлицы, вывернуть и приутюжить. Заложить шлицу на бочок и проложить по верху шлицы наклонную фиксирующую строчку. Подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону.

Стачать плечевые швы.

Стачать верхнюю и нижнюю части рукава. Втачать рукава в проймы. Припуски на подгиб заутюжить на изнаночную сторону. Пришить подплечники.

Сложить нижние части борта лицевыми сторонами внутрь и стачать по наружному и нижним срезам. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Стачать между собой нижние части борта, вставки борта и воротник.

Стачать между собой детали подкладки. Подкладку сложить с пиджаком изнаночными сторонами, сметать по срезам, припуски низа пиджака и рукавов подогнуть и пришить к основному изделию.

Вложить срез борта и горловины между стачанными деталями борта и воротника и притачать.

На левой полочке обметать петли. На правой полочке и рукавах пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

