

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или искусственных волокон.

Вам необходимо:

Костюмная меланжевая ткань шириной 150 см;  
подкладочная ткань; клеевая прокладка;

5 пуговиц; 2 застежки - молнии.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Бочок – 2 детали
3. Нижний карман – 2 детали
4. Верхний карман – 1 деталь
5. Подборт – 2 детали
6. Полочка - 2 детали
7. Стойка - 2 детали
8. Верхняя часть рукава - 2 детали
9. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Бочок – 2 детали
6. Полочка - 2 детали
8. Верхняя часть рукава - 2 детали
9. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из клеевой: полочка, стойка.



**Описание работы:**

Укрепить клеевой прокладкой детали стойки, полочек. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать вытачки на полочке.

Заутюжить верхние срезы карманов на изнаночную сторону подогнуть и и настрочить. Заутюжить открытые срезы карманов на изнаночную сторону, наложить карманы на полочки по разметке и настрочить.

Притачать бочок к полочке.

Стачать средний шов спинки. Стачать рельеф спинки до шлицы, заутюжить припуски на спинку. Отогнуть левый припуск шлицы на лицевую сторону изделия, притачать по линии подгиба низа, вывернуть и приутюжить. Левую сторону шлицы отстрочить. Отогнуть подгиб низа правой части шлицы на лицевую сторону изделия, притачать по краю припуска шлицы, вывернуть и приутюжить. Заложить шлицу на бочок и проложить по верху шлицы наклонную фиксирующую строчку. Подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону.

Стачать плечевые швы.

Стачать верхнюю и нижнюю части рукава до метки. Подложить под разрез застежку – молнию и притачать. Втачать рукава в проймы. Припуски на подгиб заутюжить на изнаночную сторону. Пришить подплечники.

Притачать подборта к подкладке полочек и стачать детали подкладки как детали основного изделия.

Втачать нижнюю стойку в вырез горловины основного изделия лицевой стороной внутрь. Втачать верхнюю стойку в вырез горловины подкладки. Сложить основное изделие с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и стачать круговую единой строчкой: 3 см нижних срезов подбортов по линии подгиба низа полочки, борта и воротник. Вывернуть, приутюжьте. Закрепить нижний срез верхней стойки на вырезе горловины спинки основного изделия.

Подвернуть нижний срез подкладки френча и рукавов и пришить потайными стежками к срезу подгиба низа основного изделия, к срезам шлиц и рукавов.

На левой полочке и стойке обметать петли. На правой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

