

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон.

Вам необходимо:

Полушерстяная ткань в полоску шириной 150 см;
подкладочная ткань;

Клеевая прокладка; 5 пуговиц.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка нижнего кармана – 4 детали
4. Обтачка верхнего кармана – 2 детали
8. Полочка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

3. Мешковина нижнего кармана - 4 детали
5. Мешковина верхнего кармана - 2 детали
6. Спинка - 2 детали со сгибом
7. Подкладка полочки – 2 детали
9. Завязка – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачки, полочка.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой подборта, полочки, обтачки. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать вытачки на полочках и спинке.

На полочках выполнить прорезные карманы в рамку. Место прорезов укрепить с изнаночной



стороны полосой прокладки шириной 4 см. Обтачки заутюжить вдоль посередине лицевыми сторонами наружу. Притачать обтачки по размеченным линиям, наложив их на полочки срезами к середине рамки. Полочку прорезать между строчками в концах разметки прореза рассечь наискосок к концам строчек, не повредив при этом обтачки. Обтачки вывернуть на изнаночную сторону, выправить аккуратную рамку, приутюжить. Мешковины карманов притачать с изнаночной стороны к припускам обтачек. Маленькие треугольники в концах отверстия отвернуть на изнаночную сторону и настроить на мешковины точно от концов верхней к концам нижней строчки. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать.

Стачать боковые швы на деталях полочек из основной ткани и одной из деталей спинки из подкладочной ткани.

Притачать полочки из подкладочной ткани к подбортам. Стачать боковые швы подкладки полочки и другой детали спинки из подкладочной ткани, оставляя в одном из швов не стачанный участок.

Подкладку сложить с жилетом лицевыми сторонами внутрь и стачать нижние срезы, борта, срезы горловины и срезы пройм, не доходя до краев пройм по 1 см. Припуски швов срезать близко к строчке, на углах - наискосок, на участках закругления рассечь в нескольких местах. Вывернуть жилет на лицевую сторону через плечевые швы, выметать, приутюжить. Через не стачанный участок бокового шва подкладки вытянуть плечевые швы и стачать их между собой.

Припуски на не стачанном участке бокового шва отогнуть на изнаночную сторону, края сшить вручную.

Жилет по всем срезам отстрочить в край.

На левой полочке выметать петли. На правой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

