

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон.

Вам необходимо:

Тонкий габардин шириной 150 см; подкладочная ткань; клеевая прокладка; застежка-молния;

1 пуговица.

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Обтачка переднего кармана – 2 детали
3. Подзор переднего кармана - 2 детали
5. Подзор заднего кармана - 2 детали
6. Обтачка заднего кармана – 2 детали
7. Шлевка - 5 деталей
8. Откосок - 1 деталь
9. Гульфик – 1 деталь
10. Передняя половинка - 2 детали
11. Задняя половинка - 2 детали
12. Левая часть пояса - 1 деталь
13. Правая часть пояса - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

2. Мешковина переднего кармана - 2 детали
4. Подкладка заднего кармана - 2 детали

Из клеевой: детали пояса, откосок, гульфик.

### Описание работы:



Укрепить клеевой прокладкой детали пояса, откосок и гульфик. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать вытачки на задних половинках брюк и заутюжить их к серединам. На передних половинках заложить складки, направляя их к середине, и приметать к верхнему срезу.

Обработать прорезные карманы на задних половинках брюк: к задней половинке брюк с изнаночной стороны приутюжить полосу прокладки шириной 4 см поверх разметки кармана. Подзор настроить на подкладку. Обтачку кармана заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Приколоть с лицевой стороны вдоль размеченной линии входа в карман обтачку снизу, сгибом от намеченной линии и мешковину с подзором сверху срезом к разметке. Притачать на 1 см от линии. Заднюю половинку брюк прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите обтачки и мешковины! припуски швов заутюжить на брюки. Обтачку и мешковину отвернуть на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать. С лицевой стороны брюк проложить строчку точно в шов притачивания обтачки. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настроить на обтачку точно от концов одной строчки к концам другой. С изнаночной стороны брюк притачать свободный конец мешковины кармана к припускам швов притачивания обтачки, заутюжить мешковины вниз, уравнять и стачать.

На передних половинках обработать прорезные карманы также, как на задних половинках.

Стачать средний шов передних половинок от застежки вниз на 3-4 см. К левой половинке брюк притачать откосок, заутюжить его на изнаночную сторону и отстрочить. Припуск на правой половинке заутюжить на изнаночную сторону и приметать тесьму застежки – молнии, прикладывая зубчики вплотную к сгибу. Откосок сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу и обметать продольный и закругленный сгибы. Обметанный срез приметать, подложив его под правую сторону разреза и молнию. Правую сторону отстрочить в край, притачивая молнию и откосок. Сколоть между собой средние линии. Свободную тесьму молнии приколоть к обтачке левой стороны и притачать, не прихватывая переднюю половинку. Затем левую половинку отстрочить по разметке, прихватывая обтачку с молнией.

Стачать боковые и шаговые швы, обметать припуски.

Шлевки сложить вдоль посередине, обтачать и отстрочить. Шлевки приметать к верхнему срезу брюк: спереди — поверх складок, сзади — собоку от вытачек ближе к боковым швам.

Детали пояса притачать к верхнему срезу брюк, притачивая припуск под застежку к откосу. Детали пояса сложить вдоль посередине и обтачать передние короткие срезы. Стачать незначительный участок среднего переднего шва и, не прерывая строчки, задний средний шов до верхнего края пояса. Внутренние срезы пояса подвернуть и настроить в швы притачивания. Шлевки отвернуть вверх и, подвернув, пришить к верхнему краю пояса. Пятую шлевку подвернуть и пришить поверх заднего среднего шва.

Заутюжить внутрь подгиб низа брюк и подшить потайными стежками.

---

Выметать петлю на левой стороне пояса. На правой стороне пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

