

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани 2-х цветов из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 пуговица; подкладка; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из ткани верха1:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Обтачка низа спинки – 1 деталь
5. Нижний воротник - 1 деталь
6. Верхний воротник – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Листочка – 2 детали



10. Большая мешковина – 2 детали

Из ткани верха:

1. Боковая часть полочки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть полочки – 2 детали

2. Боковая часть полочки - 2 детали

3. Центральная часть спинки – 2 детали

4. Боковая часть спинки – 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

7. Малая мешковина – 2 детали

8. Большая подкладка кармана – 2 детали

Из клеевой: центральная часть полочки, подборт, долевик, обтачка низа спинки, обтачка горловины спинки, верхний воротник, листочка, подгибка рукава.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).

2. На спинке стачать и заутюжить выточки к середине. Стачать и разутюжить рельефные швы на полочке и на спинке. Стачать и разутюжить средний шов спинки.

3. Наметить место расположения кармана. Продублировать вход в карман долевиком. Заутюжить листочку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настроить малую мешковину.

Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий

разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин.

4. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы жакета.

5. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Притачать к подборту обтачку низа спинки. Швы разутюжить.

7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и низа. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борты вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

8. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта.

9. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

10. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники и подокатники.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.

12. Подкладку притачать к внутренним срезам подборотов и обтачке горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

13. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

14. На правой полочке обметать петлю, а на левой полочке пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

