

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон.

Вам необходимо:

Костюмная ткань шириной 150 см; подкладочная ткань; клеевая прокладка; 2 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Бочок – 2 детали
3. Накладной карман – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Полочка - 2 детали
6. Воротник - 2 детали
7. Верхняя часть рукава - 2 детали
8. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Бочок – 2 детали
7. Верхняя часть рукава - 2 детали
8. Нижняя часть рукава - 2 детали
9. Подкладка полочки - 2 детали

Из клеевой: полочка, подборт, воротник.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой детали воротника, полочек,



подбортов. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать вытачки на полочке. Притачать бочок к полочке.

Заутюжить верхние срезы карманов на изнаночную сторону подогнуть и и настроить. Заутюжить открытые срезы карманов на изнаночную сторону, наложить карманы на полочки по разметке и настроить.

Стачать средний шов спинки. Стачать рельеф спинки до шлицы, заутюжить припуски на спинку. Отогнуть левый припуск шлицы на лицевую сторону изделия, притачать по линии подгиба низа, вывернуть и приутюжить. Левую сторону шлицы отстрочить. Отогнуть подгиб низа правой части шлицы на лицевую сторону изделия, притачать по краю припуска шлицы, вывернуть и приутюжить. Заложить шлицу на бочок и проложить по верху шлицы наклонную фиксирующую строчку. Подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону.

Стачать плечевые швы.

Стачать верхнюю и нижнюю части рукавов. Втачать рукава в проймы. Припуски на подгиб заутюжить на изнаночную сторону. Пришить подплечники.

Притачать подборта к подкладке полочек и стачать детали подкладки как детали основного изделия.

Втачать нижний воротник в вырез горловины основного изделия лицевой стороной внутрь. Втачать верхний воротник в вырез горловины подкладки. Сложить основное изделие с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и стачать вкруговую единой строчкой: 3 см нижних срезов подбортов по линии подгиба низа полочки, борта и воротник. Вывернуть, приутюжить. Закрепить нижний срез верхнего воротника на вырезе горловины спинки основного изделия.

Подвернуть нижний срез подкладки пиджака и рукавов и пришить потайными стежками к срезу подгиба низа основного изделия.

На левой полочке обметать петли. На правой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

