

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон.

Вам необходимо:

Костюмная ткань шириной 150 см; подкладочная ткань; клеевая прокладка; застежка-молния;

1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

2. Откосок - 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть переда – 2 детали
4. Левая часть пояса – 1 деталь
5. Правая часть пояса – 1 деталь
6. Клапан заднего кармана – 4 детали
8. Подзор заднего кармана - 2 детали
9. Обтачка заднего кармана – 2 детали
10. Шлевка - 1 деталь
11. Передняя половинка - 2 детали
12. Задняя половинка - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Мешковина переднего кармана - 4 детали
7. Подкладка заднего кармана - 2 детали
13. Подкладка передней половинки – 2 детали

Из клеевой: детали пояса, откосок, клапаны, обтачки.

Описание работы:



Укрепить клеевой прокладкой детали пояса, откосок, клапаны, обтачки. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать вытачки на передних и задних половинках брюк и заутюжить их к серединам.

Обработать прорезные карманы на задних половинках брюк: к задней половинке брюк с изнаночной стороны приутюжить полосу прокладки шириной 4 см поверх разметки кармана. Сложить детали клапанов попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по трем сторонам. Вывернуть на лицевую сторону, выметать, приутюжить. Подзор настроить на подкладку. Обтачки кармана заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Приколоть обтачки с лицевой стороны вдоль размеченной линии входа в карман, сгибом от намеченной линии, подкладывая под верхнюю обтачку клапан. Притачать на 1 см от линии. Заднюю половинку брюк прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите обтачки! припуски швов заутюжить на брюки. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать. С лицевой стороны брюк проложить строчку точно в шов притачивания обтачки. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настроить на обтачки точно от концов одной строчки к концам другой. С изнаночной стороны брюк притачать мешковины кармана к припускам швов притачивания обтачек, заутюжить мешковины вниз, уравнивать и стачать.

Наложить бочок изнаночной стороной на лицевую сторону мешковины кармана, подвернуть внутренний срез и притачать по краю. Сметать бочок с мешковиной кармана по открытым срезам. Наложить мешковину кармана на основное изделие лицевыми сторонами внутрь и притачать по срезу входа в карман. Вывернуть, приутюжить и отстрочить. Уравнивать мешковины кармана и стачать срезы. Сметать мешковины кармана с талиевым срезом брюк.

Стачать средний шов передних половинок от застежки вниз на 3-4 см. На левой половинке брюк цельнокроенную обтачку заутюжить на изнаночную сторону по средней линии, а на правой половинке срезать обтачку, оставляя припуск 1 см. Заутюжить этот припуск на изнаночную сторону и приметать одну сторону застежки – молнии, прикладывая зубчики вплотную к сгибу. Откосок сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу и обметать продольный и закругленный сгибы. Обметанный срез приметать, подложив его под правую сторону разреза и молнию. Правую сторону отстрочить в край, притачивая молнию и откосок. Сколоть между собой средние линии. Свободную тесьму молнии приколоть к обтачке левой стороны и притачать, не прихватывая переднюю половинку. Затем левую половинку отстрочить по разметке, прихватывая обтачку с молнией.

Стачать боковые и шаговые швы, обметать припуски.

Деталь шлевки сложить вдоль посередине, обтачать, отстрочить и разрезать на части. Шлевки приметать к верхнему срезу брюк: спереди — поверх складок, сзади — сбоку от вытачек ближе к боковым швам.

Детали пояса притачать к верхнему срезу брюк, притачивая припуск под застежку к откосу. Детали пояса сложить вдоль посередине и обтачать передние короткие срезы. Стачать нестачанный

участок среднего переднего шва и, не прерывая строчки, задний средний шов до верхнего края пояса. Внутренние срезы пояса подвернуть и настрочить в швы притачивания. Шлевки отвернуть вверх и, подвернув, пришить к верхнему краю пояса.

Заутюжить внутрь подгиб низа брюк и подшить потайными стежками.

Выметать петлю на левой стороне пояса. На правой стороне пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

