

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из натуральных или искусственных волокон.

Вам необходимо:

Тонкий габардин шириной 150 см; клеевая прокладка; 4 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Воротник - 1 деталь
5. Центральная часть полочки - 2 детали
6. Подборт - 2 детали
7. Рукав - 2 детали

Из клеевой: воротник.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой деталь воротника. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать рельефные швы спинки и полочки. Припуски разутюжить.

Стачать боковые и плечевые швы. Припуски разутюжить.

Деталь воротника сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Сложить подборта с основным изделием лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними воротник и притачать, причем на участке горловины спинки верхний воротник рассечь и притачивать только нижний воротник. Подборта отогнуть на изнаночную сторону, выметать, приутюжить. Срез верхнего воротника



подогнуть и настрочить в шов притачивания.

Стачать швы рукавов. Втачать рукава в проймы. Заутюжить припуск на подгибку на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить.

Заутюжить подгибку низа основного изделия на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить.

На левой полочке выметать петли. На правой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

