

Рекомендации по выбору ткани: плотные хлопчатобумажные ткани.

Вам необходимо:

Тонкий габардин шириной 150 см; сетчатая ткань для подкладки;

1 разъемная застежка - молния; 1 металлическая застежка - молния;

2 пряжки; лента велкро.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Пата спинки – 2 детали
2. Пата полочки – 2 детали
3. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом
4. Спинка - 1 деталь со сгибом
5. Правый нагрудный карман - 1 деталь
6. Клапан правого нагрудного кармана – 2 детали
7. Правый нижний карман - 1 деталь
8. Клапан правого нижнего кармана – 2 детали
9. Левый нижний карман - 1 деталь
10. Карман для ручек - 1 деталь
11. Полочка - 2 детали
12. Левый верхний карман - 1 деталь
13. Нижне-Боковая часть левого нижнего кармана - 1 деталь
14. Нижне-Боковая часть правого нижнего кармана - 1



деталь

15. Нижне-Боковая часть правого нагрудного кармана - 1 деталь

16. Обтачка входа в карман – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

3. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом

4. Спинка - 1 деталь со сгибом

11. Полочка - 2 детали

Описание работы:

Заутюжить на изнаночную сторону припуски по периметру на левом верхнем кармане для ручек. Разметить на кармане вертикальную линию середины и настроить карман по этой линии на левый верхний карман. Затем настроить боковые края кармана для ручек по линиям совмещения.

Припуск верхнего среза левого верхнего кармана заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Припуски по переднему и нижнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. От контактной ленты отрезать небольшую часть. Часть ворсованной тесьмы контактной ленты притачать под верхний край кармана по периметру прямоугольника и диагоналям. Карман наколоть на левую полочку по линиям совмещения и поставить метку отрезка тесьмы контактной ленты с крючочками. Отвернуть вниз верхний край кармана и настроить на полочку отрезок контактной ленты с крючочками. Карман настроить по переднему и нижнему краям в край, боковой срез кармана приметать.

Обтачку входа в карман положить лицевой стороной на лицевую сторону ниже-боковой части левого нижнего кармана, приколоть по разметке и притачать по этим линиям. Обтачку и ниже-боковую часть прорезать вдоль между строчками, к вершинам уголков — наискосок. Обтачку вытянуть на изнаночную сторону, края входа в карман приутюжить. Металлическую застежку-молнию притачать под вход в карман так, чтобы зубчики не были видны. Стачать короткие срезы ниже-боковой части. Ниже-Боковую часть притачать к внешним срезам левого нижнего кармана, при этом надсечь припуск ниже-боковой части у уголков кармана. Ниже-Боковую часть подложить под карман, края отстрочить в край. Припуск по открытому продольному срезу ниже-боковой части заутюжить на изнаночную сторону, деталь настроить на левую полочку по этому краю в край, обратив внимание на линии совмещения. Нижний край кармана наложить на шов притачивания ниже-боковой части и приутюжить. Затем отвернуть ниже-боковую часть по бокам на изнаночную сторону, внизу наложить края кармана на шов и приутюжить. Верх кармана не приутюживать.

На каждом правом кармане заутюжить на изнаночную сторону припуск верхнего среза. На ниже-боковой части каждого правого кармана заутюжить на изнаночную сторону припуски по

коротким срезам и настрочить. Нижне-Боковую часть притачать к боковым и нижнему срезам кармана, лицевая сторона к лицевой стороне, при этом надсечь припуски ниже-боковой части у нижних уголков кармана. Нижне-Боковую часть подложить под карман, края кармана отстрочить в край. Припуск по открытому продольному срезу ниже-боковой части кармана заутюжить на изнаночную сторону. Края кармана наложить на приутюженный край ниже-боковой части и приутюжить. Нижне-Боковую часть настрочить на правую полочку, при этом ниже-боковые части нижних карманов настрочить вплотную друг к другу.

Сложить попарно клапаны правых карманов лицевыми сторонами внутрь, обтачать по боковым и нижнему краям и отстрочить. Отрезки ворсованной тесьмы контактной ленты настрочить под клапаны. Притачать клапаны к правой полочке по разметке. Клапаны заутюжить вниз и настрочить около шва притачивания. Отрезки тесьмы контактной ленты с крючками настрочить на карманы.

Стачать средний шов спинки. Припуски шва заутюжить налево, левую деталь спинки отстрочить вдоль шва. Притачать кокетку спинки к

Спинке, припуски шва заутюжить на кокетку, кокетку отстрочить.

Стачать боковые швы.

Каждую переднюю и каждую заднюю пату сложить вдоль посередине и обтачать по продольному и одному из коротких краям. Паты отстрочить в край. Обтаченный конец каждой передней паты продеть в пряжку и настрочить. Открытые концы пат подвернуть и настрочить на полочки и спинку по периметру квадрата и диагоналям. Обтаченные концы задних пат продеть в пряжки.

Стачать детали кроя из сетчатой ткани, оставляя не стачанными плечевые швы. Подкладку сложить с жилетом лицевыми сторонами внутрь и стачать нижние срезы, срезы горловины и срезы пройм, не доходя до краев по 1 см. Вывернуть жилет на лицевую сторону, выметать, приутюжить. Через не стачанные срезы бортов вытянуть плечевые швы и стачать их между собой.

Заутюжить припуски по краям борта на изнаночную сторону, подложить под них разъемную тесьму застежки-молнии и притачать.

Проложить отделочные строчки по краям пройм, горловине и низу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

