

Рекомендации по выбору ткани: плотные хлопчатобумажные ткани типа

Джинсовых, вельвет

Вам необходимо:

Вельвет в широкий рубчик шириной 150 см; клеевая прокладка; застежка-молния; 7 пуговиц.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Задний накладной карман - 2 детали
2. Передний накладной карман - 2 детали
3. Деталь шлевов - 1 деталь
4. Накладной карман - 2 детали
5. Передняя половинка - 2 детали
6. Откосок - 1 деталь
7. Задняя половинка - 2 детали
8. Кокетка - 2 деталь
9. Клапан накладного кармана - 4 детали
10. Клапан заднего накладного кармана - 4 детали
11. Пояс - 1 деталь

Из клеевой: пояс, откосок, клапаны.

Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой пояс, откосок и клапаны. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Кокетки притачать к задним половинкам. Припуски швов заутюжить на кокетку и отстрочить.



Передний накладной карман: заутюжить внутрь подгиб скошенного края входа в карман, подвернуть срез и притачать по краю. Заутюжить внутрь наружные срезы переднего накладного кармана и настрочить на передние половинки по линиям разметки. Карманы отстрочить. Сметать карманы с талиевыми и боковыми срезами брюк.

Сложить детали клапанов карманов лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам, вывернуть, проутюжить и отстрочить. Выметать петли по разметке.

Задний накладной карман: заутюжить внутрь подгиб верхнего края

Кармана, подвернуть срез и притачать по краю. Заутюжить внутрь наружные срезы и настрочить на задние половинки по линиям разметки. Наложить клапан заднего накладного кармана, развернутый вверх, с лицевой стороны брюк и притачать. Отвернуть клапан вниз, приутюжить и настрочить в край.

Стачать боковые швы. Задние половинки брюк отстрочить вдоль швов.

Заложить защипы на накладном кармане по разметке, заутюжить и проложить декоративные строчки на расстоянии 3 мм от сгибов. Заутюжить внутрь подгиб верха кармана, подвернуть срез и притачать по краю.

Заутюжить внутрь наружные срезы накладного кармана, наложить карман на основное изделие по разметке и притачать - сначала

Настрочить боковые срезы кармана не прихватывая защип, затем - нижний срез.

Наложить клапан накладного кармана, развернутый вверх, с лицевой стороны брюк и притачать. Отвернуть клапан вниз, приутюжить и

Настрочить в край.

Стачать средний шов передних (до застежки) и задних половинок.

Цельнокроеную обтачку застежки заутюжить на изнаночную сторону: слева - по линии середины переда, справа - не доходя 1 см до линии середины переда. Наколоть "молнию", развернутую вбок, на правый срез застежки, наложить сверху сложенный вдвое изнаночной стороной внутрь откосок, совмещая по срезам, и стачать все слои. Выправить подзор и проложить по краю "молнии" фиксирующую строчку. Разрез сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки - молнии притачать к обтачке левой стороны застежки, не прихватив ткань передней половинки брюк. Обметать припуски и с изнаночной стороны проложить по нижним срезам подзоров фиксирующую зигзагообразную строчку. Левую переднюю половинку брюк отстрочить вдоль застежки по разметке, прихватив обтачку.

Стачать шаговые швы и обметать припуски.

На полосе для шлевки заутюжить на изнаночную сторону припуски по продольным срезам на ширину 1 см, полосу сложить вдоль посередине, приутюжить, стачать продольные края, полосу отстрочить вдоль сгиба. Полосу разрезать на 5 равных частей. Шлевки приметать к верхнему срезу брюк: спереди - у карманов, у боковых швов, сзади - над средним швом.

Сложить пояс вдвое по длине лицевой стороной внутрь и обтачать концы. Вывернуть и приутюжить. Сложить пояс с талиевым срезом и притачать. Выправить пояс, заутюжить внутрь открытый срез и притачать к основному изделию, продолжая декоративную строчку по всему периметру пояса.

Шлевки отогнуть вверх, подвернуть и настрочить на пояс.

Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, подвернуть срезы и притачать по краю.

Выметать петлю на левом конце пояса. На правый пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

