

Рекомендации по выбору ткани: плотные хлопчатобумажные ткани или ткани из смешанных волокон.

Вам необходимо:

Льняное полотно шириной 150 см; клеевая прокладка; подкладочная ткань, застежка-молния в тон; 3 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

2. Подзор заднего кармана - 2 детали
3. Обтачка заднего кармана - 2 детали
4. Деталь шлевки - 1 деталь
5. Откосок - 1 деталь
7. Передняя половинка - 2 детали
8. Задняя половинка - 2 детали
9. Левая часть пояса - 1 деталь
10. Правая часть пояса - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка заднего кармана - 2 детали
6. Мешковина переднего кармана - 4 детали

Из клеевой: детали пояса, откосок.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой детали пояса и откосок.
(Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).



Стачать вытачки на половинках брюк и заутюжить их к серединам. На передних половинках заложить складки, направляя их к вытачкам, и стачать на 2-3 см от верха.

Обработать прорезные карманы на задних половинках брюк: к задней половинке брюк с изнаночной стороны приутюжить полосу прокладки шириной 4 см поверх разметки кармана. Обтачки кармана заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Приколоть с лицевой стороны вдоль размеченной линии входа в карман обтачку снизу, сгибом от намеченной линии и мешковину сверху срезом к разметке. Притачать на 1 см от линии. Заднюю половинку брюк прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите обтачки и мешковины! припуски швов заутюжить на брюки. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать. С лицевой стороны брюк проложить строчку точно в шов притачивания обтачки. Маленькие треугольники на концах прореza отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на обтачку точно от концов одной строчки к концам другой. С изнаночной стороны брюк притачать свободный конец мешковины кармана к припускам швов притачивания обтачки, заутюжить мешковины вниз, уравнивать и стачать.

Стачать средний шов передних половинок от застежки вниз на 3-4 см. На левой половинке брюк цельнокроенную обтачку заутюжить на изнаночную сторону по средней линии, а на правой половинке срезать обтачку, оставляя припуск 1 см. Заутюжить этот припуск на изнаночную сторону и приметать одну сторону застежки – молнии, прикладывая зубчики вплотную к сгибу. Откосок сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу и обметать продольный и закругленный сгибы. Обметанный срез приметать, подложив его под правую сторону разреза и молнию. Правую сторону отстрочить в край, притачивая молнию и откосок. Сколоть между собой средние линии. Свободную тесьму молнии приколоть к обтачке левой стороны и притачать, не прихватывая переднюю половинку. Затем левую половинку отстрочить по разметке, прихватывая обтачку с молнией.

Стачать боковые швы, не стачивая вход в карман. Наложить мешковины передних карманов с изнаночной стороны лицевыми сторонами на лицевые стороны припусков входов в карманы и притачать точно по размеченным линиям боковых швов. Мешковины заутюжить на передние половинки и стачать между собой.

Стачать шаговые швы, обметать припуски.

Шлевки сложить вдоль посередине, обтачать и отстрочить. Шлевки приметать к верхнему срезу брюк: спереди — поверх складок, сзади — собоку от вытачек ближе к боковым швам.

Детали пояса притачать к верхнему срезу брюк, притачивая припуск под застежку к откосу. Детали пояса сложить вдоль посередине и обтачать передние короткие срезы. Стачать недостающий участок среднего переднего шва и, не прерывая строчки, задний средний шов до верхнего края пояса. Внутренние срезы пояса подвернуть и настрочить в швы притачивания. Шлевки отвернуть вверх и, подвернув, пришить к верхнему краю пояса. Пятую шлевку подвернуть и пришить поверх заднего среднего шва.

Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, подвернуть срезы и притачать по краю.

Выметать петлю на левой стороне пояса. На правой стороне пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

