

Рекомендации по выбору ткани: сорочечные ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо: х/б ткань - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину;

80 см клеевой прокладки шир. 90 см, 6 серых перламутровых пуговиц диаметром 10 мм, 8 серых перламутровых пуговиц диаметром 8 мм.

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

спинка - 1 деталь со сгибом

полочка - 2 детали

рукав - 2 детали

кокетка - 2 детали со сгибом

стойка - 2 детали со сгибом

воротник - 2 детали со сгибом

кармашек левой полочки - 1 деталь

Примечание: если вы шьете изделие из ткани в клетку, то накальвайте детали

На ткань с учетом совмещения клеток по швам.

Клеевая прокладка приутюживается на манжеты; планку застежки левой полочки,

Подборт правой полочки, стойку и воротник.



Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой планку застежки левой полочки, подборт правой полочки, внутреннюю деталь стойки и наружную деталь воротника (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом); аналогично укрепить наружные детали манжет двумя слоями клеевой прокладки.

Заутюжить внутрь подгиб верха кармашка, подвернуть срез и притачать по краю.

Вышить эмблему на кармашке.

Заутюжить внутрь открытые срезы кармашка и притачать кармашек на левую полочку по разметке.

Заутюжить подгиб борта полочки на изнаночную сторону, подвернуть срез и притачать по краю.

Стачать защип с лицевой стороны спинки по разметке, проутюжить и сметать по срезам.

Сложить кокетки лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними верх спинки, совмещая контрольные метки, вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку.

Аналогично притачать кокетку к полочкам.

Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки, и заутюжить припуски на пройму; подрезать припуски проймы до 5 мм, обогнуть их припусками оката рукава, заутюжить на пройму и притачать по краю к основному изделию.

Стачать в один прием боковой и рукавный швы "бельевым швом" - сложить детали лицевыми сторонами внутрь и стачать. Заутюжить припуски назад, обрезать половину ширины нижнего припуска, подогнуть верхний и пристрочить по краю на основное изделие двойной декоративной строчкой.

Выполнить "воротник на стойке" - укрепить клеевой прокладкой одну деталь стойки и воротника. Сложить обе детали воротника лицевыми сторонами внутрь и стачать по наружному контуру; вывернуть на лицевую сторону, проутюжить и проложить декоративную строчку. Сложить обе детали стойки лицевыми сторонами внутрь, вложить между верхними срезами воротник по разметке, накладывая укрепленную деталь стойки на укрепленную деталь воротника, и притачать, продолжая строчку по выступам под застежку. Выправить воротник, заутюжить внутрь открытые срезы стойки, вложить между ними вырез горловины и притачать по краю, продолжая декоративную строчку по верхнему шву стойки, проложить по краю воротника

Декоративную строчку в 7 мм.

Заутюжить подгиб низа рукава на изнаночную сторону, подвернуть срез и притачать на расстоянии 1.5 см. Обработать низ рубашки машинным швом вподгибку.

Выметать петли на левой полочке и стойке по разметке.

Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

