

Рекомендации по выбору ткани: шелковые костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа рукава 3. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из ткани верха:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 2 детали
3. Кокетка - 2 детали
4. Верхняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали
6. Обтачка низа спинки – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:



1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 2 детали
3. Кокетка - 2 детали
4. Верхняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка низа спинки, обтачка горловины спинки, кокетка, подгибка рукава.

Внимание: детали полочки и спинки из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно. При раскрое подкладки полочки на лекале верха заложить складки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. На спинке стачать и заутюжить вытачки к середине.
3. На полочке застрочить по разметке складки. Разложить складки на обе стороны, образуя встречную складку. Притачать кокетку к полочке. Шов обметать и заутюжить на кокетку.
4. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы жакета.
5. Стачать и разутюжить шов воротника. Рассечь припуск в уголке кокетки. Втачать воротник в горловину. Припуски разутюжить.
6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Притачать к подборту обтачку низа спинки. Швы разутюжить. Рассечь припуск в уголке подборта. Втачать воротник в горловину обтачки спинки. Припуски разутюжить.
7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, воротника и низа. Припуск на шов обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
8. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.
9. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники и подокатники.
10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в

переднем правом шве рукава.

11. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачкам. Припуски швов втачивания воротника скрепить близко к швам.

12. Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть болеро через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

