

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо: плащевая ткань- для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; 2. 20 м искусственного коричневого меха шир. 140 см, 95 см шерстяной фланели шир. 140 см, 95 см подкладочной ткани в тон шир. 140 см, 1. 40 м клеевой прокладки шир. 140 см,

3. 30 м атласной косой бейки в тон шир. 1. 5 см, 6 пуговиц в тон диаметром 30 мм, 4 пуговицы в тон диаметром 15 мм, 2 обтянутые кожей пряжки с ножкой (для ремешков рукавов), обтянутая кожей пряжка с ножкой (для пояса).

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

Основная ткань:

спинка - 2 детали

полочка - 2 детали

задняя часть рукава - 2 детали

передняя часть рукава - 2 детали

стойка - 1 деталь со сгибом

листочка кармана - 2 детали

погон - 4 детали

ремешок рукава - 4 детали



первая часть пояса - 2 детали

вторая часть пояса - 2 детали

нижний воротник - 1 деталь со сгибом

подборт - 2 детали

мешковина кармана - 2 детали

пата полочки - 2 детали

деталь боковых шлевок - прямоугольник 20 x 2 см - 1 деталь

деталь шлевок погон - прямоугольник 17 x 1.5 см - 1 деталь

деталь шлевок рукава - прямоугольник 42 x 2 см - 1 деталь

шлевка пояса - прямоугольник 12 x 2 см - 1 деталь

Искусственный мех:

верхний воротник - 1 деталь со сгибом

стойка - 1 деталь со сгибом

внутренняя спинка - 2 детали

внутренняя полочка - 2 детали

Фланель:

задняя часть рукава - 2 детали

передняя часть рукава - 2 детали

Подкладочная ткань:

задняя часть рукава - 2 детали

передняя часть рукава - 2 детали

мешковина кармана - 2 детали

Для выкройки подкладки использовать

обе части рукава, укорачивая по низу на 3 см,

мешковину кармана - без изменений.

Клеевая прокладка приутюживается на обозначенный участок полочки, обе части

Пояса, погон, припуски на шлицу спинки, половину ширины листочки кармана,

Верхние обозначенные участки обеих частей рукавов, ремешки рукавов и пату

Полочки.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой обозначенный участок полочек, две детали пояса, две детали погонов, припуски шлицы спинки, половину ширины листочек карманов, верхние участки обеих частей рукавов, ремешки рукавов и одну деталь паты полочки (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Сложить детали рукава из фланели с подкладкой изнаночными сторонами внутрь, сметать по срезам и считать единой деталью.

Сложить укрепленную и неукрепленную детали погона лицевыми сторонами внутрь, стачать по всему периметру, оставляя небольшой нестачанный участок, вывернуть, проутюжить и проложить по краю декоративную строчку.

Аналогично стачать пату полочки, оставляя нестачанным короткий прямой срез.

Наложить пату полочки, развернутую к борту, с лицевой стороны на левую полочку по разметке, притачать и подрезать припуски до 5 мм; заутюжить пату к пройме и проложить декоративную строчку в 7 мм.

На каждой полочке выполнить "прорезной карман с листочкой" - сложить листочку вдвое по длине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие срезы; вывернуть и проутюжить. Проложить по сгибу листочки декоративную строчку в 1 см, выводя строчку уголко по диагонали к окончаниям листочки, наколоть листочку, развернутую вниз, с лицевой стороны изделия по разметке. Наложить поверх листочки мешковину кармана из подкладочной ткани; наколоть мешковину кармана из основной ткани, развернутую вверх и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от метки. Прорезать ткань по центру между строчками, выводя уголко к окончаниям строчек, и вывернуть мешковины на изнаночную сторону. Настрочить зигзагом свободный срез листочки на мешковину. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С лицевой стороны пристрочить окончания листочки на основное изделие. Проложить по низу кармана декоративную строчку, притачать короткие окончания листочки дополнительной строчкой в 1 см.

Стачать средний шов спинки, заутюжить припуски на левую сторону и проложить декоративную

строчку в 1 см.

Отогнуть левый припуск шлицы спинки на лицевую сторону изделия, притачать по линии подгиба низа, вывернуть и проутюжить; проложить декоративную строчку в 1 см по сгибу левой стороны шлицы.

Отогнуть подгиб низа правой части спинки на лицевую сторону изделия, притачать по краю припуска шлицы, вывернуть и проутюжить.

Заложить шлицу на левую сторону и проложить по верху шлицы наклонную фиксирующую строчку.

Стачать боковые швы, заутюжить припуски на спинку и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Сложить деталь боковых шлевков вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать по длинным срезам, вывернуть, проутюжить и проложить по краям декоративные строчки; разрезать деталь пополам.

Подогнуть открытые срезы шлевков, наложить шлевки на боковые швы по разметке и притачать по краям.

Стачать верхний шов рукава, заутюжить припуски на переднюю половинку и проложить декоративную строчку в 1 см.

Стачать нижний рукавный шов.

Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки, заутюжить припуски на рукав и проложить декоративную строчку в 1 см.

Стачать деталь шлевков рукава аналогично боковым шлевкам и разрезать на шесть частей; подогнуть открытые срезы шлевков и притачать к рукавам по разметке.

Аналогично стачать и притачать шлевки погон по разметке.

Заутюжить внутрь подгиб низа рукава и подшить потайными стежками.

Окантовать низ пальто косой бейкой - наложить бейку на изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по срезам, и притачать на расстоянии 1/4 ширины бейки. Обогнуть бейкой срез основного изделия, подогнуть оставшийся срез бейки (1/4 ширины бейки) и пристрочить по сгибу, совмещая его с предыдущим швом.

Притачать подборт к внутренней полочке.

Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, не прокладывая декоративных строчек.

Окантовать низ подкладки косой бейкой аналогично низу пальто.

Притачать стойку из основной ткани к нижнему воротнику, совмещая контрольные метки, и разутюжить припуски открытыми.

Стачать верхний воротник со стойкой из меха, совмещая контрольные метки.

Втачать нижний воротник в вырез горловины основного изделия лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки с плечевыми швами.

Аналогично стачать верхний воротник с подкладкой.

Сложить подкладку, объединенную с верхним воротником, с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и стачать воротник и борта; заутюжить припуски воротника и лацканов на нижний воротник и полочку, проложить фиксирующую строчку в 1 см.

Вывернуть изделие на лицевую сторону и проутюжить.

С изнаночной стороны изделия пришить нижний срез верхнего воротника к вырезу горловины основного изделия.

Заутюжить внутрь подгиб низа пальто и притачать по краю.

Подвернуть внутрь открытые срезы правого припуска на шлицу основного изделия и подкладки, сшить между собой потайными стежками; выполнить надсечку левого припуска подкладки у основания шлицы и пришить на припуск основного изделия потайными стежками.

Проложить по бортам декоративную строчку от лацканов до низа.

Сложить детали ремешка рукава лицевыми сторонами внутрь, стачать по длинным срезам и короткому срезу с уголком, вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку.

Выметать вручную на ремешке рукава круглые петли по разметке.

Установить пряжку на открытом конце ремешка рукава.

Вдеть ремешки в шлевки рукава и застегнуть на пряжки.

Подогнуть низ подкладки рукава и пришить к подгибу низа рукава основного изделия.

Сшить детали первой и второй частей пояса по среднему шву, выполнить пояс аналогично ремешку рукава.

Выполнить шлевку пояса, стачать в кольцо, вдеть в пояс и закрепить у пряжки.

Выметать петли на пате полочки, верхней стороне шлицы спинки, погонах, левой полочке и верхнюю петлю на правой полочке по разметке.

Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

