

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные пальтовые ткани с ворсом или без него

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо: пальтовая шерстяная ткань с ворсом - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; подкладочная ткань в тон; 2. 20 м клеевой прокладки в тон шир. 140 см; 80 см синтепоновой прокладки шир. 8 см; 9 пуговиц в тон диаметром 25 мм; подплечники.

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

спинка - 2 детали

полочка - 2 детали

верхняя часть рукава - 2 детали

нижняя часть рукава - 2 детали

отворот рукава - 2 детали

верхний воротник - 1 деталь

стойка верхнего воротника - 1 деталь

нижний воротник - 2 детали

клапан кармана - 2 детали

хлястик - 2 детали

подборт - 2 детали



карман - 2 детали

Для выкройки подкладки использовать

спинку, добавляя 2 см по средней линии на складку свободного облегания;

полочку, исключая участок подборта;

карман, укорачивая по верхнему срезу на 4 см;

обе части рукава, отворот рукава, хлястик и клапан кармана - без изменений;

Укоротить по низу на 2 см.

Клеевая прокладка приутюживается на подборт, верхний и нижний воротники,

Стойку, клапан кармана, хлястик, припуск подгиба кармана, припуски подгиба

Низа и обозначенный участок полочки.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой подборта, верхний и нижний воротники, стойки, клапаны карманов из основной ткани, хлястик, припуски подгиба и обозначенный участок полочки (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Притачать подкладку к верхнему срезу кармана, вывернуть, совместить по срезам и проложить строчку в 1.5 см по верхнему краю.

Заутюжить внутрь срезы карманов и подшить на каждую полочку по разметке потайным швом; проложить строчку в 1.5 см.

Обтачать клапан подкладкой, вывернуть и проложить строчку в 1.5 см.

Наколоть клапан, развернутый вверх, на полочку по разметке, притачать, отвернуть вниз и проложить строчку в 1.5 см.

С изнаночной стороны спинки стачать защипы и заутюжить в сторону середины спинки.

Стачать спинку по средней линии до шлицы; заутюжить припуски влево и проложить строчку с лицевой стороны в 1.5 см.

Отогнуть левую обтачку шлицы на лицевую сторону, стачать по линии подгиба припуска низа и вывернуть; проложить строчку в 1.5 см.

Отгнуть на лицевую сторону припуск подгиба низа правой спинки, стачать по срезу обтачки шлицы и вывернуть.

Заложить шлицу и закрепить у верхнего основания наклонной строчкой.

Обтачать детали хлястика подкладкой, вывернуть и проложить строчку в 1.5 см.

Наложить детали хлястиков на спинку с лицевой стороны по разметке и сметать по срезам.

Стачать боковые и плечевые швы.

Стачать стойку с верхним воротником, разутюжить припуски и проложить строчку по обе стороны от шва.

Стачать нижний воротник по средней линии и разутюжить припуски.

Втачать нижний воротник в вырез горловины основного изделия, верхний воротник стачать с подбортами.

Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие с лицевой стороны, совмещая по срезам, и обтачать борта и воротник; вывернуть и стачать воротники по нижнему срезу.

Проложить строчку в 1.5 см по краю воротника и бортам.

Стачать верхнюю и нижнюю части рукава, предварительно сутюжив на указанном участке.

Стачать каждую деталь отворота рукава в кольцо до разреза.

Обтачать отворот рукава подкладкой, вывернуть и проложить строчку в 1.5 см.

Притачать отворот из подкладочной ткани с лицевой стороны к низу рукава; пристрочить нижний срез отворота к рукаву вдоль предыдущего шва.

Заложить отворот и закрепить на рукаве под разрезом и на рукавном шве.

Выполнить "рукав" - присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между указанными метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим расстоянием на пройме изделия. Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком сильно нагретого утюга. Стачать рукавный шов и разутюжить припуски. Приколоть рукав к изделию, совмещая контрольные метки, и стачать, выполняя шов со стороны рукава.

Разделить синтепон пополам и подшить по окатам рукава.

Заутюжить внутрь припуск подгиба низа и подшить потайным швом.

Пришить подплечники.

Выполнить "подкладку", - заложить складку свободного облегания и закрепить ее под вырезом горловины и на несколько сантиметров выше подгиба низа. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, оставив нестачанным участок ок. 20 см локтевого шва одного из рукавов. Вложить подкладку в основное изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и вырезу горловины. Заложить по низу складку напуска и притачать подкладку к срезу подгиба низа, притачивая подкладку по сгибу обтачки шлицы правой спинки и по срезу обтачки шлицы левой спинки (предварительно выполнив горизонтальную надсечку подкладки у основания шлицы левой спинки). Вывернуть изделие через оставшийся нестачанным участок рукава, застрочить этот участок.

Выметать петли на левой детали хлястика, на полочках и лацканах по разметке.

Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

