

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или смесовые пальтовые ткани, кожа

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо: коричневая шерстяная ткань в тонкую клетку - для определения длины

Материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; подкладочная ткань в тон, 1,5 м клеевой прокладки шир. 140 см, 45 см х/б полотна в тон шир. 140 см, 8 обтянутых кожей пуговиц диаметром 22 мм,

4 обтянутые кожей пуговицы диаметром 18 мм, разъемная застежка-молния с двойным

Курсором длиной 64 см - ее длина может меняться в зависимости от вашего размера.

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

Шерстяная ткань:

верхний воротник - 1 деталь со сгибом

нижний воротник - 1 деталь со сгибом

стойка воротника - 2 детали со сгибом

листочка кармашка - 2 детали

кокетка - 1 деталь со сгибом

клапан накладного кармана - 4 детали



накладной карман - 2 детали

боковая часть кармана - 2 детали

планка застежки левой полочки - 2 детали

обтачка борта правой полочки - 2 детали

полочка - 2 детали

верхняя часть рукава - 2 детали

нижняя часть рукава - 2 детали

спинка - 1 деталь со сгибом

манжета - 4 детали

обтачка_рукава - 2 детали

Х/б ткань:

мешковина_кармашка - 4 детали

подкладка накладного кармана - 4 детали

Для выкройки подкладки использовать

спинку и полочку без изменений, укорачивая по низу на 2 см;

обе части рукава - укорачивая по низу на 3 см;

мешковину кармашка - без изменений.

Клеевая прокладка приутюживается на верхний и нижний воротники, карман,

Обтачку борта правой полочки, подгибы низа полочки, спинки и рукава, половину

Ширины листочки кармашка, стойку, клапаны карманов и планку застежки левой

Полочки.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой верхний и нижний воротники, стойки, карманы, детали обтачки борта

правой полочки, наружную деталь планки застежки левой полочки, подгибы низа полочек, спинки и рукавов, половину ширины листочек кармашков, все детали клапанов карманов (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Сложить боковую часть кармана вдвое по длине лицевой стороной внутрь и проложить строчку на расстоянии 2.5 мм от сгиба.

Притачать одну сторону боковой части кармана к боковым и нижнему срезам кармана лицевыми сторонами внутрь (оставляя выступающим подгиб верха кармана); заутюжить боковую часть кармана на изнаночную сторону кармана и проложить по краю декоративную строчку.

Сложить детали подкладки кармана лицевыми сторонами внутрь и стачать по боковым и нижнему срезам.

Притачать верхний срез одной из частей подкладки кармана к верху кармана лицевыми сторонами внутрь; вывернуть, проутюжить и проложить по верху кармана декоративную строчку в 1.5 см.

Наложить карман, объединенный с подкладкой, на полочку по разметке, подвернуть верх внутренней части подкладки и открытые срезы боковой части кармана и притачать по краю на полочку.

Проутюжить карман, закладывая внутрь боковую часть кармана.

Сложить детали клапана кармана лицевыми сторонами внутрь и стачать по наружным срезам; вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку в 1 см.

Наложить клапан, развернутый вверх, на полочку по разметке, притачать и подрезать припуски до 5 мм; заутюжить клапан вниз и проложить фиксирующую строчку в 1 см.

На каждой полочке выполнить "прорезной карман с листочкой" - сложить листочку вдвое по длине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие срезы; вывернуть и проутюжить. Проложить по сгибу листочки декоративную строчку в 1 см, выводя строчку по диагонали к уголку листочки. Наколоть листочку, развернутую вниз, с лицевой стороны изделия по разметке. Наложить поверх листочки мешковину кармана из подкладочной ткани; наколоть мешковину кармана из основной ткани, развернутую вверх и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от метки. Прорезать ткань по центру между строчками, выводя уголком к окончаниям строчек, и вывернуть мешковины на изнаночную сторону. Настрочить зигзагом свободный срез

Листочки на мешковину. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С лицевой стороны пристрочить окончания листочки на основное изделие; притачать короткие стороны листочки к основному изделию дополнительной декоративной строчкой в 1 см.

Сложить детали кокетки и спинки лицевыми сторонами внутрь и стачать; вывернуть,

Заутюжить припуски в сторону кокетки и проложить декоративную строчку в 1 см.

Аналогично притачать детали кокетки к полочкам.

Стачать боковые швы, заутюжить припуски на спинку и проложить декоративную

Строчку в 5 мм.

Стачать верхнюю и локтевую части рукава до метки разреза, обметать и заутюжить припуски в сторону верхней части рукава и проложить декоративную строчку в 1 см, ниже разреза припуски разутюжить.

Выполнить "разрез рукава" - приколоть обтачку разреза лицевой стороной на изнаночную сторону рукава по разметке и притачать по краю. обработать открытый срез машинным швом вподгибку. Выполнить надсечки припусков у основания разреза и отвернуть на лицевую сторону изделия половину ширины обтачки. Подогнуть открытые срезы обтачки и пристрочить

По краю на рукав.

Стачать нижний рукавный шов.

Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки, обметать припуски, заутюжить на пройму и проложить декоративную строчку в 1 см.

Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь, стачать короткие и один длинный срезы и вывернуть. Наложить манжету укрепленной деталью на нижний срез рукава лицевыми сторонами внутрь и притачать; выправить манжету, заутюжить внутрь открытый срез и пристрочить на основное изделие вдоль предыдущего шва, продолжая декоративную строчку в 5 мм по всему периметру манжеты.

Сложить детали планки застежки левой полочки и стачать по округлому и нижнему срезам; вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку в 1 см.

Аналогично стачать обтачку борта правой полочки.

Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, не прокладывая декоративных строчек; подвернуть и сметать подгиб низа подкладки.

Притачать стойку к верхнему воротнику, заутюжить припуски на стойку и проложить декоративную строчку; аналогично притачать вторую стойку к нижнему воротнику.

Втачать нижний воротник, объединенный со стойкой, в вырез горловины основного изделия, верхний воротник втачать в вырез горловины подкладки.

Раскрыть "молнию". Наколоть правую часть "молнии", развернутую зубчиками к боковому шву, с лицевой стороны на правый подборт по разметке, наложить сверху обтачку правого борта, развернутую сгибом к боковому шву, и сметать все слои.

Аналогично наколоть вторую часть "молнии" на левый борт.

Сложить основное изделие с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, совмещая по срезам, отогнуть подгиб низа основного изделия на подкладку и стачать воротник и борта, притачивая "молнию" и обтачку правого борта; вывернуть и проутюжить.

С изнаночной стороны изделия пришить нижний срез верхнего воротника к вырезу горловины основного изделия.

Заутюжить внутрь подгиб низа основного изделия и притачать по краю среза; пришить низ подкладки к подгибу низа основного изделия потайными стежками, закладывая горизонтальную складку напуска.

Наложить планку застежки, развернутую сгибом к боковому шву, с лицевой стороны на левую полочку по разметке, притачать и обрезать припуски до 5 мм; заутюжить планку застежки вперед и проложить декоративную строчку в 1 см.

Пришить низ подкладки рукава к подгибу низа потайными стежками.

Выметать петли на планке застежки, клапанах, патах рукавов и застежки воротника по разметке.

Пришить пуговицы: диаметром 18 мм - на рукава, диаметром 22 мм - на полочку и карманы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

