

Рекомендации по выбору ткани: плотные хлопчатобумажные ткани типа джинсовых

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо: х/б габардин - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину;

Подкладочная ткань в тон, 55 см клеевой прокладки шир. 140 см, эластичная тесьма-резинка, 4 пуговицы в тон диаметром 10 мм, разъемная застежка-молния в тон - ее длина может меняться в зависимости от вашего размера.

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

спинка - 1 деталь со сгибом

полочка - 2 детали

кокетка спинки - 2 детали

кокетка полочки - 2 детали

рукав - 2 детали

верхний воротник - 1 деталь

стойка верхнего воротника - 1 деталь

нижний воротник - 1 деталь

стойка нижнего воротника - 1 деталь

накладной карман - 2 детали



клапан накладного кармана - 4 детали

обтачка накладного кармана - 2 детали

шлевка - 1 деталь

пояс - 1 деталь

манжета - 2 детали

подборт - 2 детали

обтачка прорезного кармана 1 - 2 детали

обтачка прорезного кармана 2 - 2 детали

подзор прорезного кармана - 2 детали

Подкладка:

спинка - 1 деталь со сгибом

полочка - 2 детали

мешковина прорезного кармана - 4 детали

Клеевая прокладка:

верхний воротник - 1 деталь

стойка верхнего воротника - 1 деталь

кокетка полочки - 2 детали

клапан накладного кармана - 2 детали

обтачка прорезного кармана 1 - 2 детали

обтачка прорезного кармана 2 - 2 детали

манжета - 2 детали

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой детали верхнего воротника, стойки верхнего воротника, манжет,

кокеток полочек, клапанов накладных карманов и обтачек прорезных карманов(термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

На деталях полочек выполнить "прорезной карман с листочкой" - наложить подзор прорезного кармана изнаночной стороной на лицевую сторону мешковины кармана, подвернуть внутренние срезы подзора и притачать по краю; сметать подзор с мешковиной кармана по открытым срезам.

Заутюжить вдвое по длине изнаночной стороной внутрь обтачку прорезного кармана.

Наколоть обтачку кармана, развернутую к борту, с лицевой стороны на полочку по разметке, наложить сверху изнаночной стороной вниз мешковины кармана без подзора по разметке и притачать обтачку и мешковину кармана на расстоянии 1 см по обе стороны от разметки; прорезать ткань основного изделия и мешковины кармана по разметке, выводя уголками к окончаниям строчек, вывернуть мешковину кармана на изнаночную сторону изделия, выправить обтачку и притачать образовавшиеся уголки ткани и окончания обтачки с изнаночной стороны к мешковине кармана.

Наложить на притачанную мешковину вторую часть мешковины кармана лицевой стороной внутрь, стачать по боковым срезам и обметать припуски; с лицевой стороны (для наиболее опытных - с изнаночной) проложить фиксирующую строчку по верху и краям входа в карман, притачивая мешковину кармана.

Заложить защипы на накладном кармане по разметке, заутюжить и проложить декоративные строчки на расстоянии 3 мм от сгибов.

Сложить детали накладного кармана с деталями обтачки лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам, вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Заутюжить внутрь открытые срезы кармана, наложить на полочку по разметке и притачать по краю.

Сложить детали клапана кармана лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам, вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Наложить клапан, развернутый вниз, с лицевой стороны полочки по разметке и сметать с верхним срезом полочки.

Притачать к полочке соответствующую кокетку, притачивая клапан, обметать припуски, заутюжить на кокетку и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Сложить детали кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними спинку,

совмещая по срезам, и стачать; вывернуть, проутюжить и проложить декоративную

строчку в 5 мм.

Аналогично стачать плечевые швы.

Стачать боковой шов, обметать припуски.

Стачать детали спинки и полочек из подкладочной ткани по боковым и плечевым швам, стачать подкладку с подбортами.

Заутюжить на изнаночную сторону припуски застежки борта, приметать застежку-молнию так, чтобы зубчики были видны. Наложить подборта, соединенные с подкладкой, на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта, притачивая застежку- молнию; вывернуть и проутюжить; проложить декоративную строчку в 5 мм. Сметать вместе срезы горловины, пройм и нижние срезы деталей основного изделия и подкладки.

Выполнить "воротник на стойке" - укрепить клеевой прокладкой одну деталь стойки и воротника. Сложить обе детали воротника лицевыми сторонами внутрь и стачать по наружному контуру; вывернуть на лицевую сторону, проутюжить и проложить декоративную строчку в 5 мм. Сложить обе детали стойки лицевыми сторонами внутрь, вложить между верхними срезами воротник по разметке, накладывая укрепленную деталь стойки на укрепленную деталь воротника, и притачать, продолжая строчку по выступам под застежку. Выправить воротник, заутюжить внутрь открытые срезы стойки, вложить между ними вырез горловины и притачать

По краю, продолжая декоративную строчку по верхнему шву стойки.

Стачать шов рукава до метки разреза, обметать и заутюжить припуски в сторону верхней части рукава, ниже разреза припуски разутюжить и настрочить по краю на рукав.

Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки, обметать припуски, заутюжить на пройму и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Заложить защипы по низу рукава по разметке, заутюжить и сметать по срезам.

Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь, стачать короткие срезы и вывернуть. Наложить манжету укрепленной деталью на нижний срез рукава лицевыми сторонами внутрь

И притачать; выправить манжету, заутюжить внутрь открытый срез и пристрочить на основное изделие вдоль предыдущего шва, продолжая декоративную строчку в 5 мм по всему периметру манжеты.

Наложить пояс на нижний срез куртки лицевыми сторонами внутрь и притачать; вывернуть и выправить пояс, заутюжить внутрь открытый срез пояса и проложить по разметке горизонтальные строчки для тесьмы-резинки. Вставить в полученные кулиски отрезки тесьмы-резинки, закрепить их вертикальными строчками по разметке. Настрочить открытый срез пояса на основное изделие, продолжая декоративную строчку в 5 мм по всему периметру пояса.

Сложить деталь шлевок вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать по длинным срезам, вывернуть, проутюжить и проложить по краям декоративные строчки; разрезать деталь на 4 части.

Подогнуть открытые срезы шлевок, наложить шлевки на пояс по разметке и притачать по краям.

Выметать петли на клапанах карманов и манжетах по разметке.

Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

