

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или смесовые пальтовые ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо: смесовая шерстяная ткань - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; подкладочная ткань в тон, 40 см клеевой прокладки шир. 140 см, 4 пуговицы диаметром 25 мм.

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

Шерстяная ткань:

- спинка - 1 деталь со сгибом
- полочка - 2 детали
- кокетка - 1 деталь
- верхняя часть рукава - 2 детали
- нижняя часть рукава - 2 детали
- верхний воротник - 1 деталь со сгибом
- подзор кармана - 2 детали
- обтачка кармана - 2 детали
- нижний воротник - 1 деталь со сгибом

Для выкройки подкладки использовать

спинку, добавляя 1 см по средней линии на складку свободного облегания,



полочку, исключая участок подборта;

обе части рукава;

мешковины кармана;

Укоротить подкладку жакета по низу на 2 см.

Клеевая прокладка приутюживается на верхний воротник и обтачки кармана.

Примечание: если вы шьете жакет из ткани в клетку, то накальвайте детали

На ткань с учетом совмещения клеток по швам.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой верхний воротник и обтачки карманов (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Наложить подзор изнаночной стороной на лицевую сторону внутренней мешковины кармана, подвернуть нижний срез и притачать по краю; сметать подзор с мешковиной кармана по остальным срезам.

Выполнить на каждой полочке "прорезной карман в рамку с одной обтачкой" -

Приколоть обтачку и мешковину кармана из подкладочной ткани, развернутые вниз, по разметке с лицевой стороны основного изделия. Приколоть мешковину кармана с подзором, развернутую вверх, и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от разметки. Прорезать ткань по центру между строчками, выводя уголком к окончаниям строчек, вывернуть мешковины на изнаночную сторону изделия и заложить обтачку в 2 см. Настрочить зигзагом свободный срез обтачки на соответствующую мешковину. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С изнаночной стороны пристрочить концы обтачки на треугольники основной ткани.

Сложить детали кокетки и спинки лицевыми сторонами внутрь и стачать; вывернуть, заутюжить припуски в сторону кокетки и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Аналогично стачать плечевые швы.

Стачать верхнюю и нижнюю части рукава, заутюжить припуски в сторону верхней части рукава и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки и предварительно сутюжив окат рукава по разметке.

Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам,

вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку в 5 мм; сметать воротники по открытым срезам.

Наложить воротник, развернутый вниз, с лицевой стороны на основное изделие, совмещая контрольные метки с плечевыми швами, и приметать.

Стачать детали подкладки аналогично основному изделию и притачать подборта.

Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и притачать по вырезу горловины, притачивая воротник, по бортам и низу; вывернуть и проутюжить.

Заутюжить внутрь подгиб низа рукава и притачать по краю.

Подвернуть низ подкладки рукава и пришить к подгибке рукава потайными стежками.

Заутюжить внутрь подгиб низа жакета и притачать по краю.

Выметать петли на левой полочке по разметке.

Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

