

Рекомендации по выбору ткани: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: 7 пуговиц, резиновая тесьма шириной 1 см (приблизительная длина резинки на одно плечо указана на лекале волана).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия — 1.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Волан — 2 детали

Из клеевой :

1. Планка - 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать планку.



2. Стачать рельефные срезы на полочке и спинке. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Цельнокроенную планку отогнуть на изнаночную сторону, подогнуть припуск внутрь и настрочить на 0.2 см от края.
4. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Обметать верхние припуски полочки и спинки.
5. Обметать длинные срезы волана ролевым швом. по намеченной линии проложить строчку со слабо затянутой нитью. Сложить волан вдоль строчки. Собрать волан на сборку. наложить волан лицевой стороной вниз на изнаночную сторону блузки и притачать к верхнему срезу вдоль строчки, стягивающей сборку. Отвернуть волан на лицевую сторону. Обтачать короткие стороны волана. притачать резиновую тесьму на участке плеча. Направить волан вниз и проложить закрепляющую строчку на 1 см от верха, растягивая на уровне сборки на резинку.
6. Обметать нижний срез изделия. Припуск отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
7. На правой стороне обметать петли, на левой стороне пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

